По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: mxk@nt-rt.ru || www.moxa.nt-rt.ru Астана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52 Владивосток: (423)249-28-31 Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73 Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06 Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48 Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62 Киров: (8332)68-02-04 Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81 Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93 Набережные Челны: (8552)20-53-41 Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81 Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42 Оренбург: (3532)37-68-04 Пенза: (8412)22-31-16 Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15 Рязань: (4912)46-61-64 Самара: (846)206-03-16 Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78 Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31 Ставрополь: (8652)20-65-13 Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53 Тула: (4872)74-02-29 Тюмень: (3452)66-21-18 Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск: (351)202-03-61 Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93

MOXA EtherDevice Switch Руководство по эксплуатации EDS-505A/508A



MOXA EtherDevice Switch Руководство по эксплуатации EDS-505A/508A

Программные продукты, описанные в данном руководстве, поставляются по лицензионному соглашению и могут использоваться только в соответствии с условиями этого соглашения.

Авторские права

Авторское право © 2006 г. МОХА Networking Co., Ltd. Все права защищены. Воспроизведение в любой форме без разрешения запрещено.

Торговые марки

МОХА - зарегистрированная торговая марка МОХА Group. Все другие торговые или зарегистрированные марки, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат соответствующим производителям.

Дополнение

МОХА оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данное руководство без предварительного уведомления потребителя.

Не предоставляя гарантий, данное руководство не ограничивает потребителя в решении специфических задач. МОХА оставляет за собой право в любое время изменять и/или модифицировать продукт и/или программное обеспечение, описанные в данном руководстве.

Информация в данном руководстве является точной и надежной. Тем не менее, МОХА не несет ответственности за использование информации, содержащейся в настоящем руководстве, а также за любые нарушения прав третьих лиц, возникших в результате использования данной информации.

Настоящее Руководство может содержать типографские ошибки. Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, периодически корректируется; все изменения могут быть включены в новые издания настоящего руководства.

Глава 1 Введение

Вашему вниманию предлагается серия промышленных Ethernet-коммутаторов MOXA EDS-508A/505A. EtherDevice Switch 508 – это семейство интеллектуальных управляемых коммутаторов, поддерживающее резервирование сетей связи и разработанное для использования в системах промышленной автоматики.

В этой главе будет рассмотрено:

- Технология Industrial Ethernet
- MOXA EtherDevice Switch[™]
- Комплект поставки
- Особенности устройства

Технология Industrial Ethernet

Современные тенденции в системах АСУТП и промышленных коммуникаций

С развитием современных сетевых и информационных технологий все более явной становится тенденция использования Ethernet в качестве основного коммуникационного стандарта в системах АСУТП и промышленной автоматики. Фактически сформировалось новое направление Ethernetоборудования, призванного удовлетворить потребности современных систем промышленной автоматизации.

Промышленные и офисные решения

Опыт переноса классических Ethernet-решений из комфортных офисных условий в жесткую промышленную среду эксплуатации показал, что офисные решения не удовлетворяют тем требованиям к надежности, которые должны соблюдаться при эксплуатации оборудования в промышленных условиях. Для особо требовательных приложений нужны более защищенные, адаптированные для неблагоприятных воздействий системы, получившие название систем промышленного Ethernet (Industrial Ethernet).

Активные и пассивные решения

Оконечные Ethernet-устройства зачастую не обладают функциями, позволяющими оперативно информировать пользователей о состоянии узлов коммуникационной подсистемы предприятия. Функции оповещения операторов о состоянии промышленной сети в режиме реального времени ложатся на коммутационное оборудование Industrial Ethernet

MOXA EtherDevice Switch[™]

Устройства MOXA EtherDevice Switch разработаны для надежной работы в жестких промышленных условиях эксплуатации. Коммутаторы MOXA устанавливают новый стандарт промышленных Ethernet-коммуникаций. Они поддерживают бесперебойную работу систем АСУТП, обеспечивают автоматическое информирование о состоянии системы, совместимы со всеми стандартными Ethernet-устройствами и идеальны для построения управляющих сетей промышленного предприятия.

Внимание!

В настоящем руководстве использована аббревиатура EDS, эквивалентная EtherDevice Switch.

Комплект поставки

Устройства EDS-508А/505А имеют следующий комплект поставки:

Станд артный набор:

- 1 коммутатор MOXA EtherDevice Switch EDS-508A/505A
- Руководство по установке аппаратного обеспечения
- Компакт-диск с руководством пользователя и Windows-утилитой настройки
- Гарантийный талон
- Консольный кабель RJ45-DB9
- Защитные колпачки для неиспользуемых Ethernet-портов
- Крепеж для настенной установки коммутатора (заказывается отдельно)

Примечание: если какой-либо элемент комплекта отсутствует или поврежден, пожалуйста, уведомьте об этом торгового представителя.

Опциональные аксессуары:

- DR-4524 источник питания постоянного тока 45 Вт/2 А, вход 85...264 В (перем.), монтаж на DIN-рейку
- DR-75-24 источник питания постоянного тока 75 Вт/3.2 А, вход 85...264 В (перем.), монтаж на DIN-рейку
- DR-120-24 источник питания постоянного тока 120 Вт/5 А, вход 88...123/176...264 В (перем.), монтаж на DIN-рейку
- EDS-SNMP OPC Server Pro компакт-диск с программным обеспечением EDS-SNMP OPC Server Pro и руководством пользователя
- ADP-SCm-STf-M адаптер SC-ST для многомодового оптоволокна, серый цвет

- ADP-SCm-STf-S адаптер SC-ST для одномодового оптоволокна, серый цвет
- WK-46 крепеж для настенной установки

Особенности устройства

Расширенные возможности управления промышленной сетью

- Технология кольцевого резервирования промышленных сетей MOXA Turbo Ring (время восстановления Ethernet-соединения не более 300 мсек.)
- Управление группами пользователей (IGMP и GMRP) для обслуживания широковещательного трафика промышленных Ethernet-протоколов
- Построение виртуальных сетей по протоколам IEEE 802.1Q VLAN и GVRP, а также Port-Based VLAN (разделение на виртуальные сети по портам) для логического разделения сегментов сети
- Управление качеством передачи данных QoS IEEE 802.1p/1Q и TOS/DiffServ для приоритетного обслуживания важной информации
- Поддержка IEEE 802.3ad, LACP для оптимизации пропускной способности сети
- Возможность управления по протоколам SNMP V1/V2c/V3
- Поддержка протокола RMON для мониторинга состояния сети
- Поддержка Port Trunking для увеличения скорости передачи данных или резервирования соединения

Промышленный дизайн

- Контроль пропускной способности предотвращает неожинанное возникновение перегрузок трафика
- Возможность резервного копирования настроек коммутатора на устройство ABC-01 (Automatic Backup Configurator) для быстрого восстановления после отказа или переноса конфигурации на другой объект.
- Возможность передачи данных на большие расстояния (до 40 или 80 км)
- Рабочая температура -40 ~ +85°С (для моделей «Т»)
- Резервируемый дублированный вход питания постоянного тока 12 ~ 45 В
- Степень защиты IP30, прочный усиленный корпус
- Прочный металлический корпус, защита от пвли и влаги IP-30
- Монтаж на DIN-рейку или в панель
- Контроль пропускной способности по портам (rate limiting)
- Фильтрация трафика по МАС-адресу сетевого устройства
- Зеркалирование портов (port mirroring) для анализа данных в режиме реального времени
- Автоматическое предупреждение пользователя при помощи е-mail или релейного выхода
- Цифровые входы для подключения датчиков и систем сигнализации в IP-сеть
- Автоматическое назначение IP-адреса подключенным устройствам
- Поддержка быстрого восстановления Line-Swap Fast Recovery

Полезные утилиты и удаленное управление

- Настройка через web-обозреватель, Telnet/последовательную консоль, Windows-утилиту
- Отсылка ping-команд для определения целостности сетевого сегмента

Глава 2 Начало работы

В этой главе пойдет речь о том, как начать работу с MOXA EtherDevice Switch. Предусмотрено три способа управления устройством EDS-508A/505A – последовательная консоль, Telnet-консоль и web-обозреватель. Доступ через последовательную консоль осуществляется локально путем подсоединения EDS к COM-порту ПК через консольный кабель, поставляемый в комплекте. Соединение через Telnet или web-браузер позволяет получить доступ к коммутатору через сеть Ethernet или Internet.

В этой главе будет рассмотрено:

- Настройка через последовательную консоль RS-232 (115200, None, 8, 1, VT100)
- Настройка через Telnet-консоль
- Настройка через web-браузер
- Отключение доступа через Telnet и web-обозреватель

Настройка через последовательную консоль RS-232 (115200, None, 8, 1, VT100)

Примечание

- 1. Вы не можете подключиться к EDS одновременно через последовательную консоль и Telnet-консоль
- 2. Вы можете одновременно подключиться к EDS через web-браузер и последовательную консоль или через web-браузер и Telnet
- Рекомендации при работе с EDS-508A/505А через web-браузер не подключайтесь к коммутатору через последовательную консоль или Telnet. Это позволит избежать конфликтов в управлении EDS.

Примечание

В качестве терминальной программы мы рекомендуем использовать ПО MOXA PComm Terminal Emulator, которое доступно для бесплатной загрузки на web-сайте MOXA.

Перед началом работы с PComm Terminal Emulator подсоедините консольный порт EDS к COMпорту Вашего ПК (COM-1 или COM-2 в зависимости от настроек Вашей системы) через кабель RJ45-DB9-F (или RJ45-DB25-F).

После установки утилиты PComm Terminal Emulator, выполните следующие действия для получения доступа через консоль RS-232.

1. С рабочего стола Windows зайдите в меню Start – Programs – PcommLite2.5 – Terminal Emulator.



2. Выберите Open в меню Port Manager для настройки нового соединения.

🔁 PComm Terminal Emulator	_ 🗆 🗵
Profile Port Manager Help	
Dpen Ctri+Alt+0	

3. В окне Property откроется вкладка Communication Parameter. Выберите соответствующий СОМ-порт для консольного управления, задайте параметры Baud Rate 115200, Data bits 8, Parity None и Stop Bits 1.

Property	×
Communication Parameter	Terminal File Transfer Capturing
COM Options	
Ports :	COM1 💌
Baud Rate :	115200
Data Bits :	8 🔽
Parity :	None 🔻
Stop Bits :	1 💌
Flow Control	Output State DTR © ON © OFF RTS © ON © OFF
	OK Cancel

4. Откройте вкладку Terminal и задайте Terminal Туре VT100. Нажмите ОК.

minal File Transfer Capturing
r100 🔽
R-LF
o Changed 🛛 💌
o Changed 💌

5. Введите 1 для выбора терминала типа ansi/VT100, нажмите Enter.

```
MOXA EtherDevice Switch EDS-508A
Console terminal type (1: ansi/vt100, 2: vt52) : 1
```

6. Откроется окно регистрации пользователя консоли. Нажмите Enter для появления имени пользователя, выберите admin или user. Переведите курсор на поле Console Password и введите пароль (используется тот же пароль, что и для администрирования через webобозреватель; оставьте поле пустым, если пароль еще не определен) и нажмите Enter.

Firmware Version :	V1.2
IP : MAC Address :	192.168.127.253 00-90-E8-03-03-03
l Account : Ladm	
Password :	

 Загрузится главное меню (Main Menu) коммутатора EDS-508A/505A. (Примечание: для изменения настроек шрифта терминала Pcomm Terminal Emulator выберите Font в меню Edit и установите необходимые параметры).

		EDS-508A series V1.2
1.Basic Settings 2.Port Trunking	-	Basic settings for network and system parameter. Allows multiple ports to be aggregated as a link.
3.SNMP Settings 4.Comm. Redundancy 5.Traffic Prioritization	- - n-	The settings for SNMP. Establish Ethernet communication redundant path. Prioritize Ethernet traffic to help determinism.
6.Virtual LAN 7.Multicast Filtering 8.Bandwidth Management		Set up a VLAN by IEEE802.10 VLAN or Port-based VLAN. Enable the multicast filtering capability. Provide capability to restrict unpredictable network t
9.Port Access Control a.Auto Warning b.Line Swap		Port access control by IEEE802.1X or Static Port Lock. Warning email and/or relay output by events. Fast recovery after moving devices to different ports.
c.Set Device IP d.Diagnosis e.Monitor		Assign IP addresses to connected devices. Test network integrity and mirroring port. Monitor a port and network status.
f.MAC Address Table g.Event Log h.Exit		The complete table of Ethernet MAC Address List. The complete table of event logs list. Exit
- Use the	u a	p/down arrow keys to select a category, nd then press Enter to select. –

 После входа в главное меню используйте следующие клавиши для перемещения курсора и выбора опций:

Клавиша Функция

Вверх/Вниз/Влево/Вправо/Таb – передвижение экранного курсора

Enter – показать и выбрать опции

Пробел – переключение между значениями

Esc – предыдущее меню

Настройка через Telnet-консоль

Вы можете использовать консоль Telnet для настройки EDS-508А/505А через сеть. Для получения сетевого доступа к EDS (через Telnet или web-обозреватель) из ПК, подключенного к той же сети LAN, что и EDS, убедитесь, что ПК и EDS находятся в одном и том же логическом сегменте. Для этого проверьте IP-адрес и маску сети Вашего ПК. По умолчанию IP-адрес коммутатора EDS 192.168.127.253, а маска подсети 255.255.0.0 (для сети класса В). Если вы не измените эти значения, и маска подсети Вашего ПК 255.255.0.0, то IP-адрес компьютера должен иметь вид

192.168.xxx.xxx. Если маска подсети ПК 255.255.255.0, то его IP-адрес должен иметь вид 192.168.127.xxx.

Примечание

Для доступа к функциям настройки устройства EDS с ПК, располагающегося в одной сети LAN с коммутатором, убедитесь, что оба устройства находятся в одном и том же логическом сегменте сети.

Примечание

Перед осуществлением доступа через Telnet-консоль подключите один из Ethernet-портов RJ45 коммутатора EDS к сети или непосредственно к сетевому адаптеру компьютера. Допускается использование как прямого, так и перекрестного Ethernet-кабеля. Если у Вас возникнут сложности с соединением, обратитесь к разделу «Автоматическое определение типа соединения MDI/MDI-X» настоящего руководства для получения дополнительной информации о типах Ethenet-кабелей и портов.

Примечание

По умолчанию коммутатор MOXA EtherDevice Switch имеет IP-адрес 192.168.127.253.

Выполните следующие действия для получения доступа через Telnet-консоль

1. Во окне команды Run или в окне MS-DOS системы Windows введите команду telnet и задайте IP-адрес коммутатора EDS-508A/505A.

Run	? ×
5	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
<u>O</u> pen:	telnet 192.168.127.253
	OK Cancel <u>B</u> rowse

2. Введите 1 для выбора терминала типа ansi/VT100, нажмите Enter.

MOXA	Eth	erDevice	Swite	h El	DS-508A				
Conso	le	terminal	type	(1:	ansi/vt100,	2:	vt52)	:	1

 Откроется окно регистрации пользователя консоли. Нажмите Enter для появления имени пользователя, выберите admin или user. Переведите курсор на поле Console Password и введите пароль (используется тот же пароль, что и для администрирования через webобозреватель; оставьте поле пустым, если пароль еще не определен) и нажмите Enter.

Model : Name : Location :	EDS-508A Managed Redundant Swi Switch Location	tch 00003
Firmware Version : Serial No : IP : MAC Address :	V1.2 00000 192.168.127.253 00-90-E8-03-03-03	
Account : <mark>[admi</mark> Password :	ם_	

4. Загрузится главное меню (Main Menu) коммутатора EDS-508A/505A. Войдите в меню Terminal -> Preferences (Telnet-окна), которое расположено в верхней части окна. 5. В посвившемя окне Terminal Preferences убедитесь в том, что параметр VT100 Arrows активирован.

Terminal Preference	s	×
- Terminal Options	- Emulation	ΟΚ
Local Echo	C VT-52	Canaal
Blinking Cursor	VT-100/ANSI	
VT100 Arrows	<u>F</u> onts	
Buffer <u>S</u> ize: 25	Background Color	

Примечание

По внешнему виду и списку параметров Telnet-консоль аналогична последовательной консоли RS-232.

Настройка через web-обозреватель

Web-интерфейс является самым удобным инструментом для настройки и мониторинга коммутатора MOXA EtherDevice Switch. Для осуществления web-доступа можно использовать обозреватели Internet Explorer и Netscape.

Примечание

Для доступа к функциям настройки устройства EDS с ПК, располагающегося в одной сети LAN с коммутатором, убедитесь, что оба устройства находятся в одном и том же логическом сегменте сети.

Примечание

Если коммутатор EDS настроен для работы в виртуальных сетях VLAN, убедитесь в том, что VLAN ID компьютера соответствует параметру Management VLAN ID коммутатора. Для получения подробной информации о настройки параметров виртуальных сетей обратитесь к разделу «Настройка 802.1Q VLAN» главы 3 настоящего руководства.

Примечание

Перед осуществлением доступа через web-интерфейс подключите один из Ethernet-портов RJ45 коммутатора EDS к сети или непосредственно к сетевому адаптеру компьютера. Допускается использование как прямого, так и перекрестного Ethernet-кабеля. Если у Вас возникнут сложности с соединением, обратитесь к разделу «Автоматическое определение типа соединения MDI/MDI-X» настоящего руководства для получения дополнительной информации о типах Ethenet-кабелей и портов.

Примечание

По умолчанию коммутатор MOXA EtherDevice Switch имеет IP-адрес 192.168.127.253.

Выполните следующие действия для получения доступа через Web-обозреватель

1. Загрузите web-обозреватель (например, Internet Explorer) и введите IP-адрес EDS-508A/505A. Нажмите Enter для установления соединения.

🍯 wash	ingto	onpost.	com - New	s Front	- Micros	oft Interne	t Ex	plorer					-	
Eile	<u>E</u> dit	⊻iew	F <u>a</u> vorites	<u>T</u> ools	<u>H</u> elp	Back.	*	⇒ . Forward	Stop	🖨 Refresh	Home	Q Search	>>	-
Address		192.169	.127.253										•	∂Go
														*

 Откроется окно регистрации пользователя консоли. Выберите имя пользователя (admin или user). Переведите курсор на поле Console Password и введите пароль (используется тот же пароль, что и для администрирования через консоль; оставьте поле пустым, если пароль еще не определен) и нажмите Enter.

ΜΟΧΛ	EtherDevice™	' Switch EDS-508A Se	ries		Turbo Ring
Mødel: EDS-508A Name: Location:	IP : 192.168.127.263 Serial № : 00000	MAC Address: 00-90-88-03-03-03 Firmware Version: V1.2	PWR1 = MASTER =	PWR2 - COUPLER -	FAULT 💻
	Account : Pessword	admin 💌			
		Login			

Примечание

По умолчанию пароль MOXA EtherDevice Switch не задан, т.е. поле пароля пустое.

Возможно, для загрузки страницы администрирования придется подождать несколько секунд. Для доступа к функциям EDS-508A/505A используете меню, располагающееся в левой части окна администрирования.



Отключение доступа через Telnet и web-обозреватель

Если Вы подключаете коммутатор к сети общего пользования и не собираетесь пользоваться функциями настройки EDS-508A/505A через сеть, мы рекомендуем отключить Telnet-консоль и web-интерфейс коммутатора. Для отключения функций настройки зайдите в консоли RS-232 в меню Basic Settings – раздел System Identification, как показано ниже.

MOYA	thanDauica Suitch EDS-ER	19.6	
Rasic Settings	cherbevice switch Ebs-se	ion	
System identification] (Pas	sword] [Accessible IP]	[Port] [Network]	[Time]
DIP] [Backup Media] [Facto	ry default] [Activate]	[Main nenu]	
System Identification			
ESC: Previous menu Enter:	Select Space bar: Togg	le	
Sudach Nora	[Managed Redundant Cod	e-1 000031	
Switch Name	Leanaged Redundant SWI	tch 000031	
SWITCH LOCATION	LSWICCH LOCATION		1
Switch Description	r	1	,
Maintainer Contact Info	č	i	
0	00000		
Serial NU.	00000		
FIFAWARE VERSION			
THG Haaress	00-90-28-03-03-03		
Telnet Console	[Fnable_]		
Web Configuration	[Enable]		
new contragat weath			

Примечание

Если Вы подключаете коммутатор к сети общего пользования и не собираетесь пользоваться функциями настройки EDS-508 через сеть, мы рекомендуем отключить Telnet-консоль и webинтерфейс коммутатора.

Глава 3 Основные функции

В этой главе описывается процесс получения доступа к основным функциям настройки, мониторинга и администрирования EDS-508A/505A. Предусмотрено три способа получения доступа к EDS-508 – последовательная консоль, Telnet-консоль и web-обозреватель. Доступ через последовательную консоль осуществляется локально путем подсоединения коммутатора EDS к COM-порту ПК через консольный кабель. Настройка через последовательную консоль удобна в тех случаях, если IP-адрес коммутатора неизвестен. Доступ к коммутатору по сети Ethernet или Internet осуществляется через Telnet-консоль или web-обозреватель.

Доступ через web-обозреватель – это наиболее удобный для пользователя способ настройки MOXA EtherDevice Switch. Основные процедуры настройки EDS будут представлены в этой главе на примере доступа через web-интерфейса. В целом, отличия между технологиями управления через последовательную консоль, Telnet и web очень невелики.

В этой главе будет рассмотрено:

- Базовые настройки (Basic Settings)
- Использование функции Port Trunking
- Настройка SNMP
- Резервирование линий связи
- Назначения приоритета трафика
- Виртуальные сети VLAN
- Фильтрация широковещательного трафика
- Контроль пропускной способности по портам
- Блокировка порта
- Автоматические предупреждения
- Технология Line-Swap-Fast-Recovery
- Назначение IP-адресов подключенным устройствам
- Диагностика
- Мониторинг
- Таблица МАС-адресов
- Журнал событий
- Использование HTTPS/SSL

Базовые настройки (Basic Settings)

Базовые настройки (Basic Settings) – это набор базовых параметров, необходимых администраторам для работы с MOXA EtherDevice Switch.

Идентификация системы (System Identification)

Параметры, заданные в разделе идентификация системы (system identification), будут отображены в верхней части web-страницы и будут включены в e-mail сообщения о сбоях системы. Настройка этих параметров позволит проще идентифицировать различные коммутаторы, работающие в сети.

System I	dentification		
	Switch Name	Managed Redundant Switch 00011	
	Switch Location	Switch Location	
	Switch Description		
	Maintainer Contact Info		
		Activate	
Параметр		Описание	Значение по умолчанию

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
Switch Name (имя	В этой строке удобно описать,	Management Redundant Switch
коммутатора) – не более 30	какую роль выполняет EDS.	[серийный номер коммутатора]
символов	Например, Factory Switch 1.	

Switch Location	Здесь указывается	Switch Location
(местоположение коммутатора)	расположение коммутатора,	
– не более 80 символов	например, production line 1.	
Switch Description (описание	Здесь можно вносить более	Нет
коммутатора) – не более 30	подробную информацию о	
СИМВОЛОВ	EDS.	
Maintainer Contact Info	Сюда заносится контактная	Нет
(информация об	информация лица,	
администраторе) – не более 30	осуществляющего поддержку	
СИМВОЛОВ	устройства.	

Пароль (Password)

Коммутатор EDS-508A/505A обеспечивает два уровня доступа. Пользоватлеь Admin имеет возможность полностью производить конфигурирование и изменение настроек EDS, **user** имеет доступ только на чтение параметров и не может вносить никаких изменений.

Password Setting			
	Account Name : Old Password : Type Old Password :	admin 💌	
	New Password :		
	Retype Password :		
	Activate	Clear	

Внимание!

По умолчанию пароль для EDS-508A/505A не определен. Если администратором был задан пароль, то его необходимо будет вводить при каждой загрузке последовательной консоли, Telnet-консоли или web-интерфейса.

Учетная запись (Account)

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
admin (учетная запись admin)	Учетная запись admin	
	позволяет изменять все	
	параметры EDS.	admin
user (учетная запись user)	Учетная запись user позволяет	admin
	только просматривать	
	параметры EDS.	

Пароль (Password)

	-	-
Параметр	Описание	Значение по умолчанию
Old Password (старый пароль, максимально 16 символов)	Для смены пароля введите текущий пароль.	Нет
New Password (новый пароль, максимально 16 символов)	Задайте новый пароль.	Нет
Retype Password (повтор	Повторите ввод нового пароля	Нет
символов)	введенных данных.	

Pазрешенные IP-адреса (Accessible IP)

Доступ к функциям настройки коммутатора EDS-508А/505А по сети предоставляется только устройствам с разрешенными IP-адресами (Accessible IP).

Раздел Accessible IP позволяет добавлять или удалять разрешенные IP-адреса для предотвращения несанкционированного доступа к коммутатору. Если IP-адрес хоста входит в список разрешенных адресов, он получит доступ к MOXA EtherDevice Switch. Пользователь может использовать различные способы задания данного параметра:



Доступ только одного хоста с указанным IP-адресом:

Например, задание параметров 192.168.1.1/255.255.255.255 позволит получить доступ только устройству с IP-адресом 192.168.1.1.

Любой хост, находящийся в отдельном сегменте сети, может получить доступ к EDS-508A/505A

Например, задание параметров 192.168.1.0/255.255.255.0 предоставит доступ всем хостам конкретного сегмента сети с IP-адресом/маской подсети данного сегмента.

Любой хост имеет доступ к EDS-508A/505A

Не активируйте функцию Enable the accessible IP list.

В таблице ниже показаны примеры конфигурирования списка разрешенных IP-адресов

Разрешенные хосты	Формат ввода
Любой хост	Disable
192.168.1.120	192.168.1.120/255.255.255.255
192.168.1.1 ~ 192.168.1.254	192.168.1.0/255.255.255.0
192.168.0.1 ~ 192.168.255.254	192.168.0.0/255.255.0.0
192.168.1.1 ~ 192.168.1.126	192.168.1.0/255.255.255.128
192.168.1.129 ~ 192.168.1.254	192.168.1.128/255.255.255.128

Порты (Port)

Страница настроек Port дает возможность предоставить доступ к портам, задать скорость передачи данных, контроль потока а также тип порта (MDI или MDIX). Смысл каждого параметра расшифрован ниже.

	Enable	Description	Name	Speed	FDX Flow Ctrl	MDI/MDIX
1	9	100TX,RJ45.		Auto 🕑	Disable 🖌	Auto 💌
2		100TX,RJ45.		Auto 💌	Disable 🛩	Auto 👻
3	1	100TX,RJ45.		Auto 🛩	Disable 🛩	Auto 💌
4		100TX,RJ45.		Auto 💌	Disable 💌	Auto 💌
5	1	100TX,RJ45.		Auto 💙	Disable 👻	Auto 💌
6	2	100TX,RJ45.		Auto 💌	Disable 🛩	Auto 💌
7	1	100TX,RJ45.	1	Auto 💌	Disable 💌	Auto 💌
8	1	100TX,RJ45.		Auto 💌	Disable 👻	Auto 💌

Enable (Включить)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Активирован	Разрешает передачу данных	
	через порт	
Дезактивирован	Немедленно прерывает	Активирован
	передачу данных по порту	

Внимание!

Если Ethernet-устройство или сегмент сети, подключенные к порту, наносят вред остальной сети, возможность деактивации передачи данных через порт в Basic Settings/Port позволяет администратору немедленно отключить прохождение трафика через этот порт.

Description (Описание)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Тип среды передачи данных	Отображает тип среды	Нет
	передачи данных по каждому	
	порту	

Name (Имя)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
ASCII-символы, максимально	Задает имя данному порту,	Нет
63 символа	помогая администратору	
	запомнить важную	
	информацию о данном порте.	
	Например, PLC 1.	

Speed (Скорость передачи данных по порту)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Auto	Позволяет порту использовать	
	протокол IEEE 802.3и для	
	связи с подключенными	
	устройствами. Функция auto-	
	negotiation самостоятельно	
	определяет оптимальную	
	скорость обмена данными с	Auto
	подключенным устройством.	Auto
100M-Full	Выберите одну из	
100M-Half	фиксированных скоростей	
10M-Full	передачи, если по какой-то	
10M-Half	причине функция auto-	
	negotiation не может быть	
	использована.	

FDX Flow Ctrl (Контроль потока Full Duplex)

Этот параметр разрешает или запрещает возможность контроля потока данных в случае, если поле Port Transmission Speed (скорость передачи данных по порту) имеет значение "auto".

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Активирован	Включает возможность контроля потока при работе устройства в режиме auto- negotiation.	Активирован
Дезактивирован	Отключает возможность контроля потока данного порта в режиме auto-negotiation.	

MDI/MDIX (Тип порта MDI/MDIX)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Auto	Позволяет порту	
	автоматически определять тип	
	портов подключенных	Auto
	устройств и соответственно	
	изменять свой тип порта.	
MDI	Используйте значения MDI и	

MDIX	MDIX опции, если возникают	
	трудности с определением	
	типа порта через auto-	
	negotiation.	

Network (Сеть)

Настройка сетевых параметров позволяет пользователям задавать стандартные параметры TCP/IP. Смысл каждого параметра расшифрован ниже.

Network Parameters	
General Settings	
Auto IP Configuration	Disable 💌
Switch IP Address	192.168.127.253
Switch Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	
1st DNS Server IP Address	
2nd DNS Server IP Address	
	Activate

Auto IP Configuration (Автоматическая настройка IP-адреса)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Disable (Дезактивировать)	Задание IP-адреса EDS-	
	508А/505А вручную.	
Via DHCP (Yepes DHCP)	IP-адрес EDS-508A/505A будет	
	назначен автоматически	Disable (Лезактивирована)
	DHCP-сервером	
Via BootP (Yepes DHCP) (Yepes	IP-адрес EDS-508A/505A будет	
BootP)	назначн автоматически	
	сетевым BootP-сервером.	

Switch IP Address (IP-адрес коммутатора)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
IP-адрес коммутатора EDS	Идентифицирует ІР-адрес	192.168.127.253
	EDS в сети TCP/IP.	

Switch Subnet Mask (Маска подсети)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Маска подсети EDS-508	Определяет типа сети, к которой подключен EDS (например, 255.255.0.0 для сети класса B, 255.255.255.0 для сети класса C).	255.255.255.0

Default Gateway (Шлюз по умолчанию)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Шлюз для EDS-508A/505A по	IP-адрес маршрутизатора,	Нет
умолчанию	соединяющего LAN с внешней	
	сетью.	

DNS IP Address (IP-adpec DNS-cepbepa)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
IP-адрес первого DNS-сервера	IP-адрес DNS-сервера Вашей	Нет
	сети. После задания ІР-адреса	
	DNS-сервера, Вы можете	
	вводить URL коммутатора EDS	
	(например,	
	<u>www.eds.company.com</u>) в	
	браузере вместо введения IP-	
	адреса.	
IP-адрес второго DNS-сервера	IP-адрес DNS-сервера Вашей	Нет
	сети. EDS будет пытаться	
	работать со вторым DNS-	

сервером в случае отсутствия	
соединения с первым.	

Тіте (Время)

EDS имеет функцию установки времени на базе информации, полученной от NTP-сервера, а также может считывать время и дату, задаванные пользователем. Это позволяет, например, получать сообщения функции автоматического предупреждения по e-mail с указанием точного времени наступления события.

Current Time	
	Activate
System Up Time	0d0h1m5s
Time Zone	(GMT+08:00)Taipei
1st Time Server IP/Name	time.nist.gov
2nd Time Server IP/Name	
Time Server Query Period	600 sec

Примечание

EDS-508 не имеет встроенных часов реального времени. Поэтому пользователю необходимо обновлять текущую дату и текущее время после каждой перезагрузки коммутатора, особенно в случае, если нет связи с NTP-сервером или в сети нет NTP-сервера.

Current Time (Текущее время)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Заданное пользователем	Этот параметр позволяет	00h:00m:00s
текущее время	задать местное время в	
	формате 24 часа.	

Current Date (Текущая дата)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Заданная пользователем	Этот параметр позволяет	1970/01/01
текущая дата	задавать дату в формате год-	
	месяц-число.	

System Up Time (Продолжительность работы системы) Отображает продолжительность работы EDS (а секундах) со времени последнего «холодного» пуска.

Time Zone (Часовой пояс)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Заданный пользователем	Позволяет осуществлять	GMT (Greenwich Mean Time)
часовой пояс	перевод времени из Гринвича	
	(GMT) в местное время.	

Примечание

Изменение часового пояса приведет к изменению текущего времени. Настройте часовой пояс до настройки времени.

Time Server IP/Name (IP-адрес/имя сервера времени)

(
Значение	Описание	Значение по умолчанию
IР/имя 1-го сервера времени	IP-адрес иди доменное имя (например, 192.168.1.1 или time.stdtime.gov.tw или time.nist.gov)	Нет

IР/имя 2-го сервера времени	EDS будет пытаться работать с	
	случае отсутствия соединения	
	с 1-м.	

Time Server Query Period (Период опроса NTP-сервера)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Период опроса	Этот параметр определяет, как часто время будет сверяться с	600 секунд
	NTP-сервером.	

DIP-переключатель Turbo Ring

Устройства EDS-508A/505A – это управляемые Plug&Play-коммутаторы с возможностью построения резервированных сетей связи. Протокол резервирования сетей Turbo Ring, разработанный компанией MOXA, обеспечивает высокую надежность функционирования сети и минимальное время восстановления после отказов. Время восстановления сети, построенной на коммутаторах MOXA, составляет не более 300 мсек. Это существенно меньше, чем 3~5 минут, которые могут потребоваться для восстановления связи при использовании традиционных офисных коммутаторов. Быстрое восстановление сети снижает до минимума вероятность потерь, которые могут быть вызваны отсутствием связи.

Turbo Ring DIP Switch

Disable the Turbo Ring DIP Switch
 To enable the entire set of Hardware DIP switches, uncheck the "Disable the Turbo Ring DIP Switch" option.
 To disable the entire set of Hardware DIP switches, check the "Disable the Turbo Ring DIP Switch" option.



DIP-переключатели, расположенные на верхней панели коммутатора, позволяют построить сеть Turbo Ring в считанные секунды. При необходимости, для избежания случайного изменения конфигурации сети обслуживающим персоналом, эти переключатели могут быть программно отключены. Для отключения DIP-переключателей выберите в меню управления коммутатором раздел Basic Settings, параметр Turbo Ring DIP Switches. Затем в появившейся странице установите флаг Disable the Turbo Ring DIP Switch.

Turbo Ring DIP Switch (DIP-переключатель Turbo Ring)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Enable the Turbo Ring DIP	Для включения DIP-	
Switch (включить DIP-	переключателей снимите флаг	
переключатель Turbo Ring)	«Disable the Turbo Ring Switch»	Флаг не установлен (DIP-
Disable the Turbo Ring DIP	Для отключения DIP-	переключатели включены)
Switch (отключить DIP-	переключателей снимите флаг	
переключатель Turbo Ring)	«Disable the Turbo Ring Switch»	

DIP-переключатели коммутаторов EDS-508A/505A

По умолчанию DIP-переключатели коммутаторов находятся в положении OFF (Выкл). Функциональное назначение каждого DIP-переключателя разъяснено в таблице:

DIP-переключатель	Значение	Описание
		Не используется (зарезервирован для будущих нужд)

MASTER	ON	Включает в данном коммутаторе функцию Ring Master сети Turbo Ring, одновременно активируя функцию оповещения о сбоях в сети. Если текущий EDS- 508A/505A выполняет функции Ring Master, и происходит обрыв сети, то коммутатор автоматически замыкает контакты встроенного реле для предупреждения оператора о неисправности.
	OFF	Выключает в данном коммутаторе функцию Ring Master сети Turbo Ring, одновременно выключая функцию оповещения о сбоях в сети.
COUPLER	ON	Включает в данном коммутаторе функцию Turbo Ring Coupler. Порты 5 и 6 коммутатора EDS-508A (или порты 2 и 3 коммутатора EDS- 505A) используются для резервированного подключения к другому кольцу Turbo Ring.
	OFF	Выключает в данном коммутаторе функцию Turbo Ring Coupler.
TURBO RING	ON	Включает в данном коммутаторе функцию построения сети Turbo Ring. Порты 7 и 8 коммутатора EDS- 508A (или порты 4 и 5 коммутатора EDS-505A) используются для построения резервированного кольца Turbo Ring.
	OFF	Выключает в данном коммутаторе функцию построения сети Turbo Ring.

Использование DIP-переключателей

DIP-переключатели	DIP-переключатель TURBO RING	Описание
Программно включены	ON	Порты для подключения в сеть Turbo Ring: EDS-505A: порты 4 и 5 EDS-508A: порты 7 и 8 Порты для объединения сетей Turbo Ring (функция Ring Coupling) EDS-505A: порты 2 и 3 EDS-508A: порты 5 и 6 Порты Turbo Ring и Ring Coupling автоматически добавляются ко всем виртуальным подсетям, если таковые были заданы.

	OFF	DIP-переключатели MASTER и
		COUPLER не имеют никакого
		действия. В этом случае
		настроить сеть Turbo Ring
		можно программно
Программно включены	ON	DIP-переключатели MASTER и
	OFF	COUPLER не имеют никакого
		действия. В этом случае
		настроить сеть Turbo Ring
		можно программно

Примечание

Для использования DIP-переключателей MASTER и COUPLER переключатель TURBO RING должен быть установлен в положение ON.

Примечание

Если пользователь не назначит ни один из коммутаторов «мастером» сети, протокол Turbo Ring автоматически назначит «мастером» тот коммутатор, который имеет наименьший MAC-адрес. Если пользователь ошибочно назначил несколько «мастеров» сети, то коммутаторы автоматически выберут одного «мастера» среди нескольких устройств.

Примечание

Если DIP-переключатели Turbo Ring активированы, и переключатель TURBO RING переведен из положения OFF в положение ON, то порты Turbo Ring и Ring Coupling автоматически добавляются ко всем виртуальным подсетям, если таковые были заданы.

Примечание

Если DIP-переключатели Turbo Ring активированы, и переключатель TURBO RING переведен из положения ON в положение OFF, то портам Turbo Ring и Ring Coupling, добавленным к виртуальным подсетям коммутатора, автоматически будут возвращены предыдущие программные настройки. (Детальное описание работы с виртуальными сетями приведено в разделе «Виртуальные сети VLAN»).

System File Update – By Remote TFTP (Обновление системных настроек с удаленного TFTPсервера)

MOXA EtherDevice Switch позволяет сохранять текущие настройки коммутатора в файл на удаленный TFTP-сервер или локальный хост. Это позволяет в дальнейшем восстановить установленные настройки или использовать эти же параметры для других устройств EDS. Также возможно сохранение log-файла. Функции загрузки файлов настроек и микропрограммного обеспечения коммутатора упрощают процедуры обновления или настройки новых устройств EDS.

bdate System Files by	IFIP	
TFTP Server IP/Name	[]	
Configuration Files Path and Name		Download Upload
Firmware Files Path and Name		Download
Log Files Path and Name	[Upload
	Activate	

TFTP Server IP/Name (IP-адрес/имя TFTP-сервера)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
IP-адрес ТFTP-сервера	IP-адрес или имя TFTP- сервера. Должны быть заданы	Нет
	до загрузки или сохранения файлов.	

Configuration file path and name (Путь и имя файла настроек)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Максимально 40 символов	Имя файла настроек EtherDevice Switch и путь к нему на сервере TFTP.	Нет

Firmware file path and name (Путь и имя файла микропрограммного обеспечения)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Максимально 40 символов	Имя файла	Нет
	микропрограммного обеспечения EtherDevice Switch и путь к нему на сервере	

Log file path and name (Задание пути и имени log-файла)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Максимально 40 символов	Имя log-файла EtherDevice	Нет
	Switch и путь к нему на сервере	
	TFTP.	

После задания пути и имени файла нажмите Activate для сохранения настроек. Нажмите Download для скачивания подготовленного файла с удаленного TFTP-сервера или Upload для помещения нужного файла на TFTP-сервер.

System File Update-By Local Import/Export (Обновление системных настроек через импорт/экспорт на локальный хост)

Update System File	s from Local P	с		
Configuration File	Export			
Log File	Export			
Upgrade Firmware		Browse	Import	
Upload Configure Data	[Browse	Import	

Configuration File (Файл настроек)

Для экспортирования файла настроек EDS нажмите Export и сохраните файл на локальном хосте.

Log File (Log-файл)

Для экспортирования log-файла нажмите Export и сохраните файл на локальном хосте.

Примечание

Некоторые операционные системы откроют файл настроек и log-файл на web-странице. В этом случае для сохранения файла нажмите правой кнопкой «мыши» на кнопке Export.

Upgrade Firmware (Обновление микропрограммного обеспечения)

Для импортирования файла микропрограммного обеспечения в данном коммутаторе нажмите Browse для выбора файла микропрограммного обеспечения, ранее сохраненного на Вашем ПК. Процедура обновления запустится автоматически после нажатия на Import.

Upload Configure Data (Загрузка файла настроек)

Для импортирования файла настроек в данный коммутатор, нажмите Browse для выбора файла настроек, ранее сохраненного на Вашем ПК. Процедура обновления запустится автоматически после нажатия на Import.

System File Update-By Backup Media (Обновление системных настроек с использованием устройства резервного хранения конфигурации) Auto load configuration when system boots up (Автоматическое считывание настроек при загрузке коммутатора)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Включено	Включает функцию	Включено
	автоматического считывания	
	настроек при загрузке	
	коммутатора	
Выключено	Выключает функцию	
	автоматического считывания	
	настроек при загрузке	
	коммутатора	

Save the current configurations to ABC (Сохранить текущие настройки на устройство резервного хранения)

Для экспорта текущих настроек коммутатора EDS-508А/505А на устройство резервного хранения (ABC-01), нажмите на кнопку Save.

Load the ABC's configurations to the Switch (Загрузить настройки с устройства резервного хранения в коммутатор)

Для импорта конфигурационного файла из устройства ABC-01 и загрузки настроек в коммутатор нажмите на кнопку Load.

Factory Default (Настройки по умолчанию)

Функция восстановления настроек по умолчанию позволяет пользователю восстановить настройки коммутатора, заданные производителем MOXA EtherDevice Switch. Эта функция доступна также при управлении через последовательную консоль или web-интерфейс.

Reset to Factory Default
This function will reset all settings to their factory default values.
Be aware that previous settings will be lost.
Activate

Примечание

После активации «настроек по умолчанию» для продолжения работы необходимо переустановить web- или Telnet-соединение с EDS-508A/505A, используя заводские сетевые параметры.

Port Trunking

Texнология Link Aggregation (объединения линий связи) позволяет объединить несколько линий сетевой связи для получения единой группы Link Aggregation Group. MAC-клиент работает с группой так, как будто она представляет собой одну линию связи.

Функция Port Trunking позволяет устройствам EDS устанавливать связь параллельно по нескольким Ethernet линиям. Коммутатор EDS-508A позволяет создать 4 транк-группы, EDS-505A – 2 транк-группы. Если одна из линий связи в группе выйдет из строя, остальные линии продолжат передавать данные, разделив между собой пропускную способность канала.

Концепция Port Trunking

Протокол Port Trunking предоставляет следующие преимущества:

- Большую гибкость коммуникаций за счет возможности увеличить пропускную способность сети в 2-4 раза.
- Дублирование коммуникаций если одна из линий связи оборвана, трафик будет проходить через остальные линии данной транк-группы.
- Разделение нагрузки обмен данными с одним МАС-клиентом может осуществляться по нескольким линиям связи

• Для предотвращения появления «петель» или явления «широковещательного шторма» в сети с транк-связями, перед настройкой функции Port Trunking отключите все соединения по портам, которые планируется использовать для транков. Подключите все необходимые соединения только после завершения процедуры настройки коммутаторов.

Если все порты на двух объединяемых комутаторах сконфигурированы как 100BASE-TX и передают данные в режиме full duplex, то потенциальная пропускная способность соединения составит 1600 Мбит/сек (для EDS-508A) или 1000 Мбит/сек (для EDS-505A).

При настройке Port Trunking помните:

- Каждый коммутатор EDS-508A может иметь максимум 4 транк-группы (Trk1, Trk2, Trk3, Trk4).
- Каждый коммутатор EDS-505A может иметь максимум 2 транк-группы (Trk1, Trk2).
- •
- В каждой транк-группе могут участвовать от 1 до 4 связей
- Все порты, принадлежащие одной транк-группе, должны быть настроены на одинакоую скорость передачи, например, 100M Full, 100M Half, 10M Full, 10M Half. Функция autonegotiation должна быть деактивирована.

При активировании Port Trunking некоторые функции коммутаторв будут установлены в значения по умолчанию или отключены.

- Функция резервирования коммуникаций (communication redundancy) будет установлена в значение по умолчанию
- Функция приоритезации трафика (Traffic Prioritization) будет установлена в значение по умолчанию
- Функция 802.1Q VLAN и Port-Based VLAN будет установлена в значение по умолчанию
- Фильтрация широковещательного трафика (multicast filtering) будет установлена в значение по умолчанию
- Функция ограничения трафика (Rate Limiting) будет установлена в значение по умолчанию
- Функция контроля доступа к порту (Port Access Control) будет установлена в значение по умолчанию
- Функции оповещения о неисправностях по E-Mail или при помощи реле (Email Warning и Relay Warning) будут установлены в значения по умолчанию
- Функция настройки IP-адреса устройства (set device IP) будет установлена в значение по умолчанию
- Функция зеркалирования (Mirror Port) будет установлена в значение по умолчанию

Все эти функции могут быть заново настроены пользователем для созданного транк-порта

Настройка функции Port Trunking

Настройки Port Trunking используются для назначения портов транк-группам.

runk	Group	Trk1	<	k Type Static 💌			
em	iber Por					leaver our	_
	Port	Enable	Description	Name	Speed	FDX Flow Ctrl	_
			Up		Down		
vail	lable Po	rts	Up		Down		
vall	lable Po	nts Enable	Up	Name	Down	FDX Flow Ctrl	
vall	lable Po	nts Enable	Up	Name	Down Speed	FDX Flow Ctrl	
vall	lable Po Port	Enable Yes	Up Description 100TX,RJ45.	Name	Down Speed Auto	FDX Flow Ctrl Enable	
zali J	Port	Enable Yes Yes	Up Description 100TX,RJ45. 100TX,RJ45.	Name	Down Speed Auto Auto	FDX Flow Ctrl Enable Enable	
vall D	Port 1 2 3	Yes Yes	Up Description 100TX,RJ45. 100TX,RJ45. 100TX,RJ45.	Name	Down Speed Auto Auto Auto	FDX Flow Ctrl Enable Enable Enable	

Шаг 1. Выберите Trk1, Trk2, Trk3 или Trk4 из выпадающего меню Trunk Group (транк-группа) Шаг 2. В выпадающем меню Trunk Type (Тип Транка) выберите Static (статический) или LACP Шаг 3. Используя таблицы Member Ports (порты-члены транка) и Available Ports (доступные порты), выберите порты, которые будут входить в транк.

Шаг 4. Используя кнопки Up (вверх) и Down (вниз), сформируйте группу портов, входящих в транк.

Транк-группа (Trunk Group) – до 4 групп в EDS-508А и до 2 групп в EDS-505А

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Trk1, Trk2, Trk3 или Trk4	Показать список портов,	Trk1
	включенных в данную транк-	
	группу, или изменить этот	
	СПИСОК	

Тип транка (Trunk Type) – до 4 групп в EDS-508А и до 2 групп в EDS-505А

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Static	Использование транк- протокола, разработанного МОХА	Static
LACP	Использование транк- протокола LACP (IEEE 802.3ad, Link Aggregation Control Protocol)	Static

Таблицы доступных портов и портов-членов транка (Available Ports / Member Ports)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Member/Available Ports	Используйте кнопки Up / Down	-
(доступные порты и порты-	(Вверх / Вниз) для	
члены)	перемещения порта из списка	
	доступных в список потов-	
	членов транка	
Флаг Check Box	Выбор порта для перемещения	Не выбран
Port (Порт)	Номер порта	-
Port Description (Описание	Отображение типа среды	-
Порта)	передачи порта	
Name (Имя порта)	До 63 символов	-
Speed (Скорость)	Отображает скорость передачи	-
	данных (100M-Full, 100M-Half,	
	10M-Full или 10M-Half)	
FDX Flow Control (Управление	Отображает, включено ли	-
Потоками FDX)	управление потоками FDX	
Up (Вверх)	Добавить выбранные	-
	доступные порты в список	
	портов-членов транка	
Down (Вниз)	Удалить текущие порт-члены	-
	транка и переместить их в	
	список доступных портов	

Таблица Транков (Trunk Table)

Frunk Group	Member Port	Status	
	1	Success	
LTK I (Static)	2	Fail	
(State)	3	Fail	

Значение	Описание
Trunk Group (Транк-группа)	Показывает транк-группу и ее тип
Member Port (Порт-член транка)	Показывает, какой порт принадлежит транк-группе
Status (Состояние)	Success (Успешно) – оповещает о том, что транк успешно функционирует Failed (Ошибка) – оповещает о том, что в работе транка возникли ошибки Stand by (Ожидание) – означает, что текущий порт работает в транке в режиме ожидания. Если в транке участвует более 8 портов, то 9-й и последующие порты работют в режиме ожидания

Настройка протокола SNMP

Коммутаторы EDS-508A/505A поддерживают три версии протокола SNMP – SNMP V1, SNMP V2с, SNMP3. В SNMP V1 и SNMP V2 авторизация пользователей выполняется посредством «идентификатора сообщества» (community string), т.е. доступ к операциям чтения и чтения/записи осуществляется через «идентификатор сообщества» public/private (по умолчанию). В SNMP3 используются алгоритмы аутентификации MD5 и SHA, что делает его самым надежным протоколом. Для усиления безопасности Вы также можете активировать шифрование данных.

Режимы и уровни безопасности SNMP, поддерживаемые EDS, приведены в таблице ниже. Выберите режим и уровень безопасности, который будет использоваться в коммуникациях между SNMP-агентом и диспетчером.

Версия протокола	Режим	Принцип	Шифрование	Метод
	безопасности	аутентификации	данных	
SNMP V1, V2c	V1, V2c Read Community (сообщество, имеющее доступ к чтению)	«идентификатор сообщества»	Нет	Выберите «идентификатор сообщества» для аутентификации.
	V1, V2c Read/Write Community (сообщество, имеющее доступ к чтению/записи)	«идентификатор сообщества»	Нет	Выберите «идентификатор сообщества» для аутентификации.
SNMP V3	No-Auth	Нет	Нет	Используйте аккаунт admin или user для доступа к объектам.
	MD5 или SHA	MD5 или SHA	Нет	Обеспечивает аутентификацию на базе алгоритмов НМАС-МD5 или НМАС-SHA. Для аутентификации необходимо введение пароля, состоящего минимум из 8 символов.
	MD5 или SHA	MD5 или SHA	Ключ шифрования данных	Обеспечивает аутентификацию на базе алгоритмов НМАС-МD5 или НМАС-SHA и ключ шифрования данных. Для аутентификации необходимо введение пароля, состоящего минимум из 8 символов, и ключ шифрования ланчых

Подробная расшифровка параметров окна настройки SNMP приведена ниже.

SNMP Read/Write Settings (Настройки Чтения/Записи SNMP)

	- /	
Значение	Описание	Значение по умолчанию
V1, V2c, V3	Выберите версии SNMP V1,	
	V2c, V3 для управления	
	коммутатором.	
V1, V2c	Выберите версии SNMP V1,	
	V2с для управления	V1, V2C
	коммутатором.	
только V3	Выберите версию V3 для	
	управления коммутатором.	

SNMP Versions (Версии SNMP)

V1, V2c Read Community (Сообщество, имеющее доступ к чтению)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
V1, V2c Read Community	Выберите «идентификатор сообщества» для аутентификации. Это означает, что при введении идентификатора public, SNMP- агент получит доступ ко всем объектам на уровне чтения.	public максимум 30 символов

V1, V2c Read/Write Community (Сообщество, имеющее доступ к чтению/записи)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
V1, V2c Read/Write Community	Выберите «идентификатор	private
	сообщества» для	максимум 30 символов
	аутентификации. Это означает,	
	что при введении	
	идентификатора private, SNMP-	
	агент получит доступ ко всем	
	объектам на уровне чтения и	
	записи.	

Для SNMP V3 существует два уровня доступа, соответствующие различным учетным записям пользователей EDS. Admin имеет доступ на уровне чтения и записи MIB-файла. User может только просматривать данные.

Admin Auth. Туре (тип аутентификации пользователя Admin) – для SNMP V1, V2c, V3 и только V3

Значение	Описание	Значение по умолчанию
No-Auth	Используйте аккаунт admin для доступа к объектам. Нет	Нет
	аутентификации.	
MD5-Auth	Обеспечивает аутентификацию на базе алгоритма HMAC-MD5. Для аутентификации необходимо введение пароля, состоящего минимум из 8 символов.	Нет
SHA-Auth	Обеспечивает аутентификацию на базе алгоритма HMAC- SHA. Для аутентификации необходимо введение пароля, состоящего минимум из 8 символов.	Нет

Admin Data Encryption Key (ключ шифрования данных пользователя Admin) – для SNMP V1, V2c, V3 и только V3

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Enable	Необходим ключ шифрования данных (минимум 8 и максимум 30 символов)	Нет
Disable	Нет шифрования данных	Нет

User Auth. Туре (тип аутентификации пользователя User) – для SNMP V1, V2c, V3 и только V3

Значение	Описание	Значение по умолчанию
No-Auth	Используйте аккаунт admin или	Нет
	Нет аутентификации.	
MD5-Auth	Обеспечивает аутентификацию на базе алгоритма HMAC-MD5. Для аутентификации необходимо введение пароля, состоящего минимум из 8	Нет
SHA-Auth	Обеспечивает аутентификацию на базе алгоритма HMAC- SHA. Для аутентификации необходимо введение пароля, состоящего минимум из 8 символов.	Нет

User Data Encryption Key (ключ шифрования данных пользователя User) – для SNMP V1, V2c, V3 и только V3

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Enable	Необходим ключ шифрования данных (минимум 8 и максимум 30 символов)	Нет
Disable	Нет шифрования данных	Нет

Настройка «ловушек» SNMP – SNMP Trap

1-st Trap Server IP/Name (IP-адрес/имя первого Trap-сервера)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
IP-адрес или имя	Введите IP-адрес или имя	Нет
	первого Тгар-сервера,	
	используемого Вашей сетью.	

1-st Trap Community (Первое Тrap-сообщество)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Строка символов	Введите «идентификатор	Public
	сообщества» для	
	аутентификации. Максимум 30	
	символов.	

2-nd Trap Server IP/Name (IP-адрес/имя второго Trap-сервера)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
IP-адрес или имя	Введите IP-адрес или имя	Нет
	второго Trap-сервера,	
	используемого Вашей сетью.	

2-nd Trap Community (Второе Trap-сообщество)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Строка символов	Введите «идентификатор	Public
	сообщества» для	
	аутентификации. Максимум 30	
	символов.	

Private MIB information (Частная информация MIB)

Switch Object ID	(Идентификатор коммутатора)
------------------	----------------------------	---

Значение	Описание	Значение по умолчанию
8691.7.9 (для EDS-508A) или 8691.7.8 (для EDS-505A)	Заводской номер	Установлен

Номер не может быть изменен.

Резервирование коммуникаций

Резервирование коммуникаций (communication redundancy) сети помогает защитить от сбоев критические участки сети, избавиться от сетевых «петель» и минимизировать время простоя сети.

Функция резервирования коммуникаций позволяет строить кольцевые резервируемые сети, которые перенаправляют трафик по резервному маршруту в случае повреждения или отсоединения кабеля сети. Эта функция является особенно важной для промышленных приложений, поскольку несколько минут простоя сети могут нанести существенный ущерб производству и прибыли. Если промышленная сеть построена на основе коммутаторов МОХА, то функции резервирования помогут минимизировать убытки, связанные с простоями оборудования. МОХА EtherDevice Switch поддерживает два протокола резервирования коммуникаций – Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP, IEEE-802.1W) и Turbo Ring.

Технологии Turbo Ring и STP/RSTP не могут использоваться в одно и то же время. В таблице ниже приведены основные особенности обоих протоколов, таким образом, Вы можете определить, какая технология в большей степени подходит для Вашей сети.

	Turbo Ring	STP	RSTP
Топология сети	Кольцевая	Кольцевая или	Кольцевая или
		смешаная	смешанная
Время восстановления	<300 мсек	До 30 сек	До 5 сек

Концепция Turbo Ring

Компания MOXA разработала протокол Turbo Ring для оптимизации функции резервирования коммуникаций и минимизации времени восстановления соединения.

Turbo Ring определяет один из коммутаторов как «мастер сети» (Ring Master), который автоматически блокирует прохождение пакетов через сетвые «петли». При выходе из строя какого-либо сегмента сети технология Turbo Ring автоматически восстанавливает связи в кольце (если это возможно), перенаправляя трафик в обход дефектного сегмента, по резервной линии.



Первоначальная установка

- 1. Выберите любые два порта коммутатора в качестве резервных.
- 2. Соедините резервные порты коммутаторов между собой для образования кольца Turbo Ring

При работе с Turbo Ring пользователю нет необходимости задавать «мастера сети». «Мастер» нужен только для определения, какой сегмент работает как резервный маршрут. Конкретная топология кольцевой резервированной сети (выбор сегмента, подлежащего блокировке) определяется числом коммутаторов EDS, объединенных в кольцо, и местоположением «мастера сети».



Если в кольце четное количество устройств EDS (2N EDS), то резервный сегмент – это один из двух сегментов, подсоединенный к устройству EDS N+1 (коммутатору, наиболее отдаленному от «мастера сети»).

При нечетном количестве EDS



Если в кольце нечетное количество устройств EDS (2N+1 EDS), то резервный сегмент – это сегмент, соединяющий устройства EDS N+1 и EDS N+2.

Например, если N=1 (сеть содержит 3 коммутатора), то резервная связь будет находиться между коммутаторами 2 и 3.

Для некоторых систем нецелесообразно подключать все устройства к одному БОЛЬШОМУ резервированному кольцу, поскольку некоторые устройства могут быть расположены в удаленных местах. Функция Ring Coupling позволяет разделить устройства распределенной системы на небольшие группы и создать небольшие резервированные кольца, соединенные друг с другом. На рисунке ниже изображено, каким образом связывать два кольца Turbo Ring.

Внимание!

При наличии VLAN необходимо назначить Redundant Port, Coupling Port и Coupling Control Port транк-портами (Trunk Port), поскольку эти порты являются основным каналом передачи пакетов из различных VLAN различным коммутаторам EDS.



Для настройки Ring Coupling выберите два коммутатора EDS в одном кольце (например, коммутаторы A и B на приведенном рисунке) и два коммутатора в другом кольце (например, коммутаторы C и D).

В коммутаторах A и B назначьте порты, которые будут использоваться для объединения колец (Coupling Port). Далее выберите ответственный за объедиение коммутатор (Coupler) (например, коммутатор A) и назначьте путь контроля объединения (Coupling Control Port) в этом коммутаторе и в другом коммутаторе кольца (в устройстве B на приведенном рисунке). Соедините порт Coupling Control Port коммутатора A с соответствующим портом коммутатора B.

Подсоедините объединяющие порты (Coupling Port) коммутаторов А и В к любым портам коммутаторов С и D из другого кольца Turbo Ring. Коммутатор, ответственный за объединение колец (коммутатор А) будет осуществлять мониторинг состояния коммутатора В на случай необходимости открытия резервного канала связи колец.

Внимание!

Функцию Ring Coupling необходимо активировать только на одном EDS. Функции Redundant Port, Coupling Port и Coupling Control Port в одном коммутаторе должны быть назначены на разные порты.

Примечание

Ring Coupling и Ring Master не обязательно устанавливать на одном и том же EDS.

Настройка Turbo Ring

Настройка Turbo Ring проводится в окне Communication Redundancy.

Communication Redu	Indancy
Current Status	
Now Active None Master/Slave	
Redundant Ports Status	1st Port 2nd Port
Ring Coupling Ports Status	
Coupling Port	
Coupling Control Port	
Settings	
Redundancy Protocol	Turbo Ring
🗖 Set as Master	
Redundant Ports 1st Port	7 -
2nd Port	8 -
🗖 Enable Ring Coupling	
Coupling Port	5 -
Coupling Control Port	6 💌
	Activate

Now Active (Активный протокол)

Это поле показывает, какой коммуникационный протокол резервирования используется в настоящий момент: Turbo Ring, RSTP или резервирование не используется.

Master/Slave

Это поле появляется только при работе в режиме Turbo Ring. Оно показывает, является ли данное устройство EDS «мастером» Turbo Ring.

Примечание

Пользователю нет необходимости задавать «мастера» сети. Назначать «мастера» есть смысл только в том случае, если необходимо особо выделить резервный сегмент. Если «мастер» сети не назначен пользователем, то «мастера» Turbo Ring будет определен автоматически.

Redundant Port Status (Состояние портов резервирования сети)

Это поле показывает текущий статус портов резервирования сети. Состояние "Forwarding" указывает на нормальную передачу, "Blocked" – на блокировку передачи, если порт является резервным и "Link Down", если связи нет. Ring Coupling (Объединение колец)

Показывает, включена ли или выключена функция Ring Coupling – объединение колец.

Coupling Port Status (Состояние объединяющего порта)

Это поле показывает текущий статус «объединяющих» портов (coupling ports). Состояние "Forwarding" указывает на нормальную передачу, "Blocked" – блокировку передачи, если порт является резервным маршрутом и "Link Down", если связи нет.

В нижней части окна задаются настройки Turbo Ring:

Redundancy Protocol (Протокол резервирования)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Turbo Ring	Выберите для установки	Нет
	протокола резервирования	
	Turbo Ring	
RSTP (IEEE 802.1W/1D)	Выберите для установки	Нет
	протокола резервирования	
	RSTP	

Set as Master (Назначить «мастером»)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Enable/Disable	Назначить этот EDS	Нет
	«мастером» сети Turbo Ring	

Redundant Ports (Резервные порты)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
1 st Port	Выберите любой порт EDS в	Port 7 коммутатора EDS-508A
	качестве резервного порта.	или Роп 4 коммутатора EDS-
		505А при активации Turbo Ring
2 nd Port	Выберите любой порт EDS в	Port 8 коммутатора EDS-508A
	качестве резервного порта.	или Port 5 коммутатора EDS-
		505А при активации Turbo Ring

Enable Ring Coupling (Включить функцию резервирования колец)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Enable/Disable	Назначить этот EDS	Нет
	ответственным за	
	объединение	

Coupling Ports (Объединяющие порты)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Coupling Port	Назначьте любой порт EDS «объединяющим» (coupling port)	Port 5 коммутатора EDS-508A или Port 2 коммутатора EDS- 505A при активации Ring Coupling
Coupling Control Port	Выберите любой порт EDS «портом контроля объединения» (coupling control port)	Port 6 коммутатора EDS-508A или Port 3 коммутатора EDS- 505A при активации Ring Coupling

Концепция STP/RSTP

Протокол Spanning Tree Protocol (STP) позволяет уменьшить время простоя сети при сбоях и предотвратить образование логических сетевых «петель». Сети со сложной архитектурой и большим количеством связей, не испольщующие технологию STP, склонны к генерации широковещательного шторма. По умолчанию функция STP устройства MOXA EtherDevice Switch не активирована. Для работы по этому протоколу необходимо активировать RSTP/STP на каждом устройстве EDS в сети.

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) использует алгоритм Spanning Tree и протокол IEEE 802.1w-2001. Он обладает следующими преимуществами:

Топология сети рассчитывается быстрее, чем с использованием STP

Протокол RSTP обратно совместим с STP, что облегчает процесс построения сети. Например:

- Отсылка по умолчанию 802.1D BPDU при получении пакетов этого формата.
- Протоколы STP (802.1D) и RSTP (802.1w) могут работать на разных портах одного и того же EDS. Эта особенность особенно важна в случае, если EDS работает в сетях с более старым оборудованием.

Технологии RSTP и STP дают практически одинаковую функциональность. Чтобы посмотреть различия между протоколами, обратитесь к разделу *Различия между RSTP и STP* этой главы.

Примечание

Протокол STP – часть стандарта IEEE 802.1D редакции 1998 года, разработанного применительно к Ethernet-мостам. Ниже, в объяснении стандарта, вместо термина коммутатор используется термин мост.

Что такое STP?

STP (802.1D) – это протокол, который позволяет строить сети на основе мостов, в которых существует несколько параллельных путей для прохождения трафика. STP обеспечивает:

- определение и деактивацию наименее эффективных путей (т.е. путей с низкой пропускной способностью);
- активацию менее эффективных путей в случае сбоя более эффективных линий.

На рисунке ниже показана сеть, состоящая из трех сетей LAN, разделенных тремя мостами. Каждый сегмент имеет, по крайней мере, два пути для связи с другим сегментом. Поскольку такая архитектура может вызвать закольцовывание данных, то без активации STP произойдет перегрузка сети.



Если механизм STP активирован, он обнаружит параллельные пути и заблокирует один из них от передачи трафика. В примере показано, как STP определил, что трафик из LAN 2 в LAN1 должен проходить через мост С и А, поскольку у этого пути большая пропускная способность, а значит, он более эффективный.



Что произойдет при сбое линии? Как показано на рисунке, механизм STP произведет автоматическое переконфигурирование сети, так чтобы трафик из LAN2 проходил через мост В.



Протокол STP определит, какой путь между каждым сегментом является наиболее эффективным, и назначит корневой мост. После того, как были определены наиболее эффективные пути, другие пути будут заблокированы. На трех рисунках выше STP определелил, что путь через мост С наиболее эффективен, и заблокировал путь через мост В. После сбоя моста С STP пересмотрел ситуацию и открыл путь через мост В.

Как работает протокол STP

Протокол STP при активации выбирает наиболее подходящий путь для прохождения трафика. Каким образом это происходит, описано ниже.

Требования к работе с STP

Перед началом работы с STP убедитесь, что система удовлетворяет следующим требованиям:

- Коммуникации между мостами. Эти коммуникации осуществляются с использованием протокола BPDU (Bridge Protocol Data Units), который передает пакеты с известным широковещательным адресом.
- Каждый мост должен иметь «идентификатор моста» (Bridge Identifier), по которому определяется, какой мост работает как корневой (Root Bridge). Мосты с более низким значением идентификатора чаще всего назначаются корневыми мостами. «Идентификатор моста» вычисляется по MAC-адресу моста и приоритету, назначенному для моста. Приоритет EDS по умолчанию – 32768.
- Каждый порт имеет параметр «стоимость», который обозначает эффективность линии. Эффективность определяется по пропускной способности линии, а наименее эффективным связям назначается большая «стоимость». «Стоимость» портов EDS по умолчанию показана в таблице ниже.

Скорость порта	«Стоимость» линии 802.1D, 1998 Edition	«Стоимость» линии 802.1w- 2001
10 Мбит/сек.	100	2 000 000
100 Мбит/сек.	19	200 000
1000 бит/сек.	4	20 000

Вычисления параметров STP

Первый шаг работы механизма STP – это проведение необходимых вычислений. В ходе этой стадии каждый мост в сети передает BPDU. Определяются следующие параметры:

- Какой мост должен быть корневым мостом. Корневой мост это центральная точка конфигурирования сети.
- «Стоимость» пути к корневому мосту. Это «стоимость» линии, идущей от каждого моста к корневому мосту.
- «Корневой порт» каждого моста. «Корневой порт» это порт моста, который соединяет его с корневым мостом через самую эффективную линию. Другими словами, это порт, подсоединенный к корневому мосту через линию наименьшей «стоимости» пути к корневому мосту. У самого корневого моста нет «корневого порта».
- Назначенный мост для каждого сегмента LAN. Назначенный мост это мост с наименьшей «стоимостью» пути к корневому мосту из данного сегмента. Если у нескольких мостов одинаковая «стоимость» пути к корневому мосту, назначенным мостом становится мост с наименьшим «идентификатором моста». Трафик, передаваемый в сторону корневого

моста, будет проходить через назначенный мост. Порт этого моста, который подсоединен к данному сегменту, обозначается как «назначенный порт».

Конфигурирование STP

После того как все мосты сети определили корневой мост, а также были установлены все другие параметры, каждый мост настраивается на передачу трафика только между его «корневым портом» и «назначенными портами» соответствубщих сегментов сети. Все другие порты блокируются, что означает, что они не смогут передавать или получать трафик.

Реконфигурирование STP

После установления сетевой топологии каждый мост получает сообщения Hello BDPU, передаваемые корневым мостом через регулярные интервалы времени. Если мост не получает эти сообщения через определенный промежуток времени (Max Age Time), мост делает вывод, что произошел сбой корневого моста или соединения между данным мостом и корневым, и начинает реконфигурировать сеть. Если настроена функция посылки сообщения SNMP Trap при изменении топологии сети, то первый мост, обнаруживающий изменения, отсылает SNMP Trap.

Отличия RSTP и STP

RSTP похож на STP, но включает дополнительную информацию в BPDU, которая позволяет каждому мосту подтвердить начало своих действий по предотвращению закольцовывания сети, когда он принимает решение активировать линию связи с соседним устройством. Соседние устройства, соединенные через линию «точка-точка», смогут активировать связь, не дожидаясь, когда у всех других мостов сети будет достаточно времени, чтобы отреагировать на это изменение. Таким образом, главное преимущество RSTP в том, что автоматическое конфигурирование и восстановление линии здесь происходят быстрее, чем при работе с STP.

Пример работы STP

На рисунке ниже изображена локальна сеть с тремя сегментами, где два соседних сегмента используют две возможные линии связи друг с другом. Показаны различные параметры STP: «стоимость», «корневой порт», «назначенный порт», заблокированный порт.



- Мост А выбран корневым мостом, поскольку было определено, что у него наименьший «идентификатор моста» в сети.
- Поскольку мост А является корневым мостом, он также является «назначенным мостом» для сегмента 1. Порт 1 моста А выбран «назначенным портом» для сегмента 1.
- Порты 1 мостов В, С, Х, Ү являются «корневыми портами», поскольку они ближе всего к корневому мосту, и поэтому путь по ним наиболее эффективный.
- Мосты В и Х предлагают сегменту 2 одинаковую «стоимость» пути к корневому мосту. Тем не менее «назначенным мостом» для этого сегмента был выбран мост В, поскольку у него более низкий «идентификатор моста». Порт 2 моста В выбран «назначенным портом» для сегмента 2.

- Мост С является «назначенным мостом» для сегмента 3, поскольку у него наименьшая «стоимость» пути к корневому мосту для сегмента 3:
- ➤ «Стоимость» пути через мосты С и В 200 (от С к В =100, от В к А=100)
- ➤ «Стоимость» пути через мосты Y и B 300 (от Y к B = 200, от B к A=100)
- «Назначенный порт» для сегмента 3 это порт 2 моста С.

Использование STP в сети с несколькими VLAN

При расчете STP параметров стандарт IEEE Std 802.1D, 1998 Edition не принимает во внимание наличие виртуальных сетей VLAN. Вычисления STP делаются только на основе физических соединений. В результате подсеть VLAN может оказаться разделена на несколько изолированных секций. Убедитесь, что конфигурация Ваших сетей VLAN учитывает использование топологии STP или альтернативные топологии резервирования соединений. Ниже на рисунке показан пример сети, состоящей из двух виртуальных сетей – VLAN 1 и 2. Они объединены через линию 802.1Q между коммутатором В и С. По умолчанию эта линия имеет «стоимость» порта 100 и автоматически блокируется, поскольку коммуникации между другими мостами имеют «стоимость» порта 36 (18 + 18). Это означает, что две виртуальные сети теперь разделены – VLAN 1 на узлах А и В не может соединится с VLAN 1 на узле C, а VLAN 2 на узлах А и C не может соединится с VLAN 2 на узле B.



Чтобы избежать этого разделения, все соединения между коммутаторами должны быть сделаны членами всех возможных виртуальных сетей 802.1Q VLAN. Это позволит гарантировать возможность связи в любое время. К примеру, для обеспечения стабильной связи все соединения между мостами A и B и между A и C должны работать по протоколу 802.1Q и пропускать данные сетей VLAN1 и 2.

Более подробную информацию смотрите в разделе «Конфигурирование VLAN».

Конфигурирование STP/RSTP

На илюстрации представлены параметры протокола Spanning Tree, которые доступны для настройки. Ниже дано более подробное объяснение параметров.

Now A Root/N	votive No Not root	one			
Redun Bridge Forwa	dancy Protocol Priority 3276 rding Delay 15	RSTP (IEEE 802.1) 58 - Hel Ma:	W/1D) 🕶 Io Time 2 x Age 20		
Port	Enable RSTP	Port Priority	Port Cost	Status	
2		128 -	200000		1
4		128 ~	200000		
5		128 9	200800		
6		128 😁	200000		
7		128 🛩	200000		
			Principal State		

В верхней части страницы отображен текущий статус (Current Status) функции резервирования. Для протокола RSTP Вы увидите:

Now Active

Поле показывает, какой протокол используется в данный момент – Turbo Ring, RSTP или резервирование не используется.

Root/Not Root

Это поле появится только при выборе работы в режиме RSTP. Оно показывает, является ли данный EDS корневым мостом Spanning Tree (корневой мост определяется автоматически).

В нижней части страницы пользователь может настроить дополнительные параметры функции резервирования. Для RSTP можно задать:

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Turbo Ring	Выберите для перехода на	Нет
	страницу конфигурирования	
	сети Turbo Ring.	
RSTP (IEEE 802.1W/1D)	Выберите для перехода на	Нет
	страницу конфигурирования	
	сети RSTP.	

Protocol of Redundancy (Протокол Резервирования)

Bridge priority (Приоритет Моста)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Число, задаваемое	Пользователь может	32768
пользователем	увеличить приоритет этого	
	моста, выбрав более	
	маленькое число. Мост с более	
	высоким приоритетом имеет	
	большие шансы стать	
	корневым мостом в топологии	
	Spanning Tree.	

Forwarding Delay (Задержка перед проверкой состояния)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Число, задаваемое	Время, которое ждет	15 (сек.)
пользователем	устройство перед тем, как	
	проверить, необходимо ли	
	изменить свое состояние.	

Hello time (сек.)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Число, задаваемое	Корневой мост Spanning Tree	2
пользователем	периодически отсылает hello-	
	сообщения сети для проверки	
	нормального	
	функционирования топологии.	
	Hello time – это период	
	времени между отсылкой	
	сообщений.	

Max Age (сек.)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Число, задаваемое	Если данное устройство не	20
пользователем	является корневым мостом, и	
	оно не получило hello-	
	сообщение через период	
	времени эквивалентный	
	Max.Age (время ожидания), это	
	устройство переконфигурирует	

себя как корневой мост. Если в	
сети появляется два корневых	
моста, устройства начнут	
взаимодействие для	
установления новой топологии	
Spanning Tree.	

Enable STP per Port (Включить поддержку протокола STP на этом узле)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Enable/Disable	Отметить порт как узел	Disabled
	топологии Spanning Tree.	

Примечание

Мы советуем не активировать Spanning Tree, если порт подсоединен не к другому коммутатору, а к оконечному устройству (PLC, RTU и проч.), т.к. это может привести к ненужному обмену данными между коммутатором и устройством.

Port Priority (Приоритет Порта)

Значение	Описание	Значение по умолчанию
0.10.10	•	
		128
число, задаваемое	оы можете увеличить	120
	EDUODUTOT BODTO KOK VORO	
пользователем	приоритет порта как узла	
	Tono Tran	
	топологии Spanning Tree,	
	введя меньшее число.	

Port Cost

Значение	Описание	Значение по умолчанию
Число, задаваемое	Введите более высокое	200000
пользователем	значение «стоимости» для	
	того, чтобы определить, что	
	этот порт менее подходит для	
	назначения в качестве узла	
	топологии Spanning Tree.	

Port Status (Состояние Порта)

Показывает текущее состояние порта в системе Spanning Tree. Forwarding – нормальная передача, Blocked – порт заблокирован.

Ограничения настраиваемых параметров RSTP/STP

Алгоритм Spanning Tree накладывает ограничения на три вышеперечисленных параметра.

[Eq. 1]: 1 $cek \le$ Hello Time \le 10 cek

[Eq. 2]: 6 cer \leq Max. Age \leq 40 cer

[Eq. 3]: 4 cek \leq Forwarding Delay \leq 30 cek

Эти три переменные ограничиваются следующим неравенством: [Eq. 4]: 2 * (Hello Time + 1 сек) \leq Max. Age \leq 2 * (Forwarding Delay – 1 сек)

Коммутатор MOXA EtherDevice Switch немедленно предупредит пользователя о нарушении любого из этих ограничений. Например, установка Hello Time = 5 сек, Max. Age = 20 сек, Forwarding Delay = 4 сек не нарушает неравенства 1-3, но нарушает неравенство 4, поскольку в этом случае 2 * (Hello Time + 1 сек) = 12 сек, и 2 * (Forwarding Delay – 1 сек) = 6 сек.

Вы можете исправить ситуацию несколькими путями. Одно из решений – увеличить Forwarding Delay до 11 сек.

Подсказка:

Шаг 1: Задайте значение Hello Time и потом по неравенству 4 посчитайте нижний предел Max. Age. Шаг 2: Задайте значение Forwarding Delay и потом по неравенству 4 посчитайте верхний предел Max. Age.

Шаг 3: Задайте значение Forwarding Delay, которое удовлетворяет неравенствам 3 и 4.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: mxk@nt-rt.ru || www.moxa.nt-rt.ru Астана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52 Владивосток: (423)249-28-31 Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73 Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06 Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48 Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62 Киров: (8332)68-02-04 Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81 Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93 Набережные Челны: (8552)20-53-41 Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81 Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42 Оренбург: (3532)37-68-04 Пенза: (8412)22-31-16 Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15 Рязань: (4912)46-61-64 Самара: (846)206-03-16 Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78 Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31 Ставрополь: (8652)20-65-13 Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53 Тула: (4872)74-02-29 Тюмень: (3452)66-21-18 Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск: (351)202-03-61 Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93