По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: mxk@nt-rt.ru || www.moxa.nt-rt.ru

Астана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52 Владивосток: (423)249-28-31 Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73 Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06 Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48 Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62 Киров: (8332)68-02-04 Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81 Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93 Набережные Челны: (8552)20-53-41 Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81 Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42 Оренбург: (3532)37-68-04 Пенза: (8412)22-31-16 Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15 Рязань: (4912)46-61-64 Самара: (846)206-03-16 Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78 Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31 Ставрополь: (8652)20-65-13 Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53 Тула: (4872)74-02-29 Тюмень: (3452)66-21-18 Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск: (351)202-03-61 Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93

Руководство пользователя Smartio C168H/HS

Данный продукт поставляется по лицензионному соглашению и может использоваться только в соответствии с условиями этого соглашения.

Авторские права

Авторское право © 1999 г МОХА Technologies Co., Ltd.

Все права сохраняются.

Воспроизведение в любой форме без разрешения запрещено.

Торговые марки

MOXA - зарегистрированная торговая марка MOXA Technologies Co, Ltd.

Все другие торговые или зарегистрированные марки, упомянутые в настоящем

руководстве, принадлежат соответствующим производителям.

Дополнение

МОХА оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в данное руководство без предварительного уведомления потребителя. Не предоставляя гарантий, данное руководство не ограничивает потребителя в решении специфических задач. МОХА оставляет за собой право в любое время изменять и/или модифицировать продукт и/или программное обеспечение, описанные в данном руководстве. МОХА не несет ответственности за использование информации, содержащейся в настоящем руководстве, а также за любые нарушения прав третьих лиц, возникших в результате использования данной информации. Настоящее Руководство может содержать типографские ошибки. Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, периодически корректируется; все изменения могут быть включены в новые издания настоящего руководства.

Об этом руководстве

Это руководство состоит из шести глав и одного приложения. Оно написано для сборщиков, администраторов и системных программистов.

Если Вы - начинающий сборщик или системный администратор, мы рекомендуем Вам изучить издание полностью, за исключением главы 4.

Если Вы - системный программист, ознакомьтесь с главой 4 "Программное обеспечение".

Если Вы нуждаетесь в информации о кабельных соединениях, пожалуйста, см. главу "Соединительные модули (Opt8x) и распайка разъемов".

Если Вы сталкиваетесь с какой-либо проблемой в процессе инсталляции, пожалуйста, обратитесь к главе "Решение проблем".

⇒ В этом руководстве упоминание серии С168 относится к платам С168Н и С168НS.

Глава 1 Введение

Эта глава дает краткий обзор и описание возможностей плат серии С168, а также комплект поставки и схему процесса установки.

Глава 2 Установка оборудования

В этой главе предлагается подробное описание установки плат C168 и соединительных модулей (Opt8x).

Глава 3 Установка драйвера

Здесь детально описывается программная инсталляция, настройка, загрузка/выгрузка, обновление и удаление драйвера для операционных систем Windows NT, Windows 95/98, UNIX и DOS.

Глава 4 Программное обеспечение

Эта глава содержит общее описание программного обеспечения под различные операционные системы, включая Pcomm Lite под Windows NT, Windows 95/98, API-232 под DOS и стандартные системные команды UNIX. Также рассматривается вопрос программирования RS-485 (для Opt8J).

Глава 5 Соединительные модули (Opt8x) и распайка разъемов

Эта глава описывает распайки RS-232/422/485 для каждого кабеля (Opt8x).

Глава 6 Решение проблем

В этой главе описываются основные затруднения и возможные варианты их преодоления для серии плат Smartio C168.

Приложение Техническая информация

Здесь дана подробная спецификация, микроконтроллер UART, карта адресов портов ввода-вывода и распайка разъема DB62.

Оглавление

1. Введение	8
Краткий обзор	
Возможности	
Комплект поставки	
Руководство по установке	
2. Установка оборудования	
Настройки по умолчанию	
Быстрая установка	19
Как осуществить быструю установку	20
Установка с помощью утилиты IO-IRQ	21
Утилита IO-IRQ и аппаратная настройка	23
3. Установка драйвера	
Windows NT	
Установка драйвера	
Настройка платы и портов	
Обновление драйвера	
Удаление драйвера	
Windows 95/98	
Установка драйвера	40
Настройка платы и портов	46
Обновление драйвера	47
Удаление драйвера	48
DOS	
Установка драйвера	49
Конфигурирование драйвера	50
Загрузка драйвера	55
Выгрузка драйвера	56
UNIX	56
Установка драйвера	57

Назначение имен устройств МОХА ТТҮ	61
Настройки скорости	62
Административная утилита "moxaadm"	62
Подключение терминалов к портам МОХА	70
4. Программное обеспечение	71
Windows NT and Windows 95/98	71
Инсталляция	71
Библиотека функций PComm	72
Утилиты	72
UNIX	75
Программирование портов МОХА	75
Расширенные команды UNIX loctl ()	76
Утилиты	82
DOS	85
Инсталляция	
Библиотека DOS API-232	85
Утилиты	86
Программирование RS-485 для Opt8J	
5.Соединительные модули (Opt8x) и распайка	разъемов 91
Распайка разъёмов RS-232 Opt8A/B/C/D/S	
Распайка разъёмов RS-422 для Opt8J/F/Z	
Распайка разъёма RS-485 для Opt8J	
RS-422/485 Согласование импедансов	100
6. Решение проблем	
Решение общих проблем	
Windows NT	106
Windows 95/98	107
	109
UNIX	108
Приложение. Техническая информация	
Спецификация	110

UART 16C550C	111
Карта адресов ввода-вывода портов	112
Контакты разъема DB62	113

1. Введение

Краткий обзор

Мощная мультипортовая асинхронная система Smartio

Термин Smartio применяется к мощным мультипортовым системам ввода-вывода. Серия плат **Smartio C168** поддерживает 8 последовательных портов, предназначенных для связи с терминалами, модемами, принтерами, устройствами сбора данных и другими последовательными устройствами для PC и других PC/AT-совместимых систем. Благодаря обширным настройкам драйвера, платы Smartio могут полностью использовать 32-битный Tx/Rx FIFO и встроенный в микросхему аппаратный контроль потока данных, что позволяет без потерь осуществлять передачу данных со скоростью до 921.6 Kbps. Таким образом, предоставляется возможность для налаживания надежной и высокопроизводительной последовательной мультипортовой связи.

Платы серии Smartio C168 оборудованы специально разработанным кристаллом ASIC, который заменяет большое количество обычных интегральных микросхем и, следовательно, приводит к уменьшению платы до половинного размера. Данная серия поддерживает 16-битную архитектуру. Также является доступным весь диапазон адресов ввода-вывода и IRQ. Кроме этого, в плату встроена система EEPROM, сохраняющая данные конфигурации, поэтому вся серия не имеет перемычек и переключателей. Это позволяет сделать каждый порт на плате действительно независимым от других портов и добиться совместимости с большинством имеющихся мультипортовых плат. Существует также разработка платы серии Smartio C168 для PCI слота. Для получения более подробной информации обратитесь к дилеру/дистрибьютору или на веб-сайт МОХА.

Методика настройки платы

Плата серии Smartio

Обычная мультипортовая плата



Новое: установите адреса ввода-вывода и IRQ с помощью программной утилиты.



Традиционное: установите переключатель и перемычку вручную для адреса и IRQ.

Вместо перемычек и переключателей на обычных платах, используемых для выставления значений IRQ и адреса вводавывода, настройка каждого порта осуществляется с помощью утилиты под DOS, **lo-irq.exe**, которая считывает и записывает информацию о настройках во встроенный EEPROM через адрес **CAP** (Порт доступа к конфигурации). CAP адрес – это канал, через который конфигурационная утилита lo-irq.exe осуществляет доступ к настройкам платы и идентичен адресу ввода-вывода первого порта.

Единственный имеющаяся перемычка **JP1** предназначена на случай, если пользователь забыл САР адрес. В обычной ситуации перемычка всегда открыта. Если эту перемычку закрыть, то САР адрес принудительно принимает изначально установленное значение адреса ввода-вывода, **0хА700**. Например, чтобы осуществить быструю инсталляцию (см. ниже), перемычка должна находиться в закрытом состоянии.

Быстрая инсталляция

Чтобы упростить настройку платы, пользователю, устанавливающему **только одну плату Smartio C168 под системы Windows NT/95/98**, рекомендуется использовать **быструю инсталляцию**, описанную в главе 2.

Благодаря очень гибким параметрам настройки платы данной серии совместимы с большинством производимых мультипортовых плат, использующих UART 16450 или 16550.

Защита от выбросов напряжения

Чтобы защитить платы от повреждений, связанных с ударом молнии или попаданием высокого потенциала, некоторые модификации плат созданы с использованием **технологии защиты от выбросов** напряжения.

Поддержка операционных систем

Платы серии Smartio C168 поддерживается наиболее популярными операционными системами, такими как Windows NT, Windows 95/98, SCO UNIX/XENIX/OpenServer, DOS, Linux, QNX, FreeBSD, UNIX SVR4.2. Например, **драйвер устройства МОХА** для Windows NT, Windows 95/98, Linux, SCO UNIX/OpenServer, SVR4.2 и DOS обеспечивают простую инсталляцию, настройку и отличную производительность. В этом руководстве содержатся описания установки драйвера под **Windows NT, Windows 95/98, UNIX и DOS**. Другие совместимые системы здесь не упоминаются; обратитесь к соответствующему системному руководству, где будет описана процедура установки и настройки стандартного драйвера.

Мощная программная поддержка при работе с последовательными портами

Для удобства пользователя, МОХА предоставляет простые в использовании коммуникационные библиотеки под Windows NT/95/98 (**PComm Lite**) и DOS (**API -232**). Пользователи могут использовать эти библиотеки для того, чтобы разработать свои собственные приложения на Microsoft C, Turbo C, Assembler, QuickBasic, Turbo Pascal, Clipper, Visual Basic, Visual C++, Borland Delphi и т.д. **Утилиты**, такие как Diagnostic и Monitor, используются для проверки платы/порта или для наблюдения за состоянием линии связи.

Сферы применения

Smartio C168 применима во многих областях деятельности. Некоторые из них приведены ниже:

- Internet / локальные сети
- Работа с удаленным доступом
- Многопользовательские системы
- Автоматизация производства
- Офисная автоматизация
- Телекоммуникации
- Торговые автоматы на базе PC
- Система учета товаров.

Возможности

Серия плат Smartio C168 имеет следующие модификации:

С168Н: 8-портовая плата RS-232 или RS422, UART 16550С или совместимые

- **С168HS**: 8-портовая плата RS-232 или RS422, UART 16550С или совместимые, защита от выбросов напряжения.
- Высокоинтегрированная микросхема ASIC Компактный размер платы
- Отсутствие переключателей и перемычек, простая программная настройка
- Независимые адреса ввода-вывода и значения IRQ для каждого из восьми последовательных портов
- 16-битная архитектура, поддерживающая большее количество значений IRQ
- > Защита от выбросов напряжения для RS-232 (C168HS)
- Защита от перепадов напряжения для RS-422 (с помощью соединительного кабеля Opt8F)
- Высокоскоростной контроллер связи 16С550С с аппаратным контролем потока, не допускающий потерю данных
- Поддержка популярных операционных систем: Windows NT/95/98, SCO UNIX/OpenServer, UNIX SVR4.2, DOS, Linux
- Совместимость с многими другими операционными системами: QNX, SCO XENIX, Free BSD

<u>C168H/HS</u>

Windows NT	+
Windows 95/98	+
DOS	+
SCO UNIX/OpenServer	+
UNIX SVR4.2	+
Linux	R
QNX	С
SCO XENIX	С
Free BSD	С

- + : драйвер МОХА поставляется с изделием
- R: драйвер МОХА поставляется после запроса
- С: драйвер поддерживается операционной системой

Комплект поставки

- > 8-портовая плата серии Smartio C168
- Компакт-диск с программным обеспечением МОХА, на котором присутствуют драйвера:
 - о Windows NT и Windows 95/98
 - \circ DOS
 - o UNIX
- > Руководство пользователя Smartio C168H/HS
- > Пакет программ PComm Lite

Вам также потребуется один из перечисленных ниже соединительных модулей:

Opt8A/Opt8B/Opt8S

- RS-232 соединительный модуль с 8 DB25 (гнездо/штекер/гнездо) разъемами (защита от выбросов для Opt8S).
- ✤ Кабель 1.5 метра DB62 DB62.



Opt8C/Opt8D

 RS-232 кабель с 8 разъемами DB25 (штекер) для Opt8C и DB9 для Opt8D (длина 1 метр).



Opt8F/Opt8Z

- RS-422 соединительный модуль с 8 разъемами DB25 (гнездо) (защита от выбросов для Opt8F).
- ✤ 1.5 метра кабель DB62 DB62.
- ✤ Адаптер 110V или 220V.



Opt8J

- ✤ RS-422/485 соединительный модуль с 8 разъемами DB25 (гнездо).
- ✤ 1.5 метра кабель DB62 DB62.
- ✤ Адаптер 110V или 220V.



Opt8J

Opt8J - это соединительный модуль RS-422/485 с 8 разъемами DB25 (гнездо) для восьмипортовых плат MOXA, включая Smartio C168. На Opt8J имеются 8 DIP-переключателей. Каждый переключатель управляет режимом связи (RS-422 или RS-485) соответствующего порта.



Режим RS-422

Чтобы запустить работу с интерфейсом RS-422, установите соответствующий переключатель в позицию **OFF**. Это означает что порт всегда готов к одновременной передаче и принятию данных, т. е. к работе в дуплексном режиме.

Режим RS-485

Opt8J поддерживает только 2-проводную RS-485 связь. Чтобы запустить работу с интерфейсом RS-485, установите соответствующий переключатель в позицию **ON**,. Это означает, что порт может передавать данные только тогда, когда установлен сигнал RTS, и принимать данные только когда сигнал RTS выключен (полудуплекс).

Для подключения кабелей RS-422/RS-485 обратитесь к главе "Соединительные модули (Opt8x) и распайка разъемов", а также к главе "Программное обеспечение" для ознакомления с нюансами программирования Opt8J RS-485.

Руководство по установке

Этот раздел дает краткое описание процесса установки платы серии Smartio C168. Инсталляция проста и включает следующие стадии:

Настройте в утилите io-irq.exe серию Smartio C168. Установите плату серии Smartio C168

ļ

Установите программное обеспечение с диска и настройте драйвер платы и портов

Соедините устройства с кабелем

Перезагрузите систему. Проконтролируйте инициализацию драйвера; если система перезапущена успешно, Вы можете осуществить дальнейшую установку программ или приступить к разработке собственных приложений см. главу 2 «Установка оборудования»

см. главу 3 «Установка драйвера», раздел о соответствующей операционной системе

см. главу 5 «Соединительные модули (Opt8x) и распайка разъемов»

см. главу 3 «Установка драйвера»

см. главу 4 «Программное обеспечение»

2. Установка оборудования

Процесс установки платы серии Smartio C168 состоит из установки оборудования и инсталляции программного обеспечения. Здесь будет рассматриваться установка платы в компьютер. Инсталляция драйверов под различные операционные системы подробно обсуждается в следующей главе.



Серия Smartio C168

Настройки по умолчанию

По умолчанию платы серии Smartio C168 имеют следующие установки:

Адреса ввода-вывода:	0х180 (порт 1), 0х188 (порт 2), 0х190 (порт 3),
	0х198 (порт 4), 0х1А0 (порт 5), 0х1А8 (порт 6),
	0х1В0 (порт 7), 0х1В8 (порт 8)
IRQ:	10
Вектор прерывания:	0x1C0
Перемычка САР ЈР1:	Открыта

Обратите внимание: если установки по умолчанию соответствуют вашим желаниям и позволяют системе работать без конфликтов, тогда просто установите плату в систему и переходите непосредственно к следующей главе «Установка драйвера». В обратном случае, следуйте инструкциям, описанным ниже.

Теперь вы можете осуществить **обычную установку** (подробности описаны в следующем разделе «Установка с помощью утилиты IO-IRQ») или **быструю установку** (см. раздел «Быстрая установка»). При быстрой установке имеются следующие нюансы:

- в систему может быть установлена только одна плата серии Smartio C168
- поддерживаются только операционные системы Windows NT и 95/98
- адрес ввода-вывода 0хА700 должен быть свободен

Быстрая установка

Быстрый и простой метод установки платы Smartio C168 **без** использования утилиты настройки lo-lrq.exe разработан для пользователей, которые совершенно не нуждаются в специфичных аппаратных настройках; он позволяет плате использовать весь спектр поддерживаемых возможностей и гибких настроек. В данном случае перемычка JP1 всегда должна быть закрыта. Аппаратная и программная настройка будут завершены одновременно в процессе настройки драйвера.

Соответственно, по умолчанию устанавливается значение скорости в интервале от 50 до 921.6 К bps, который называется

высокоскоростной режим (High Speed Spectrum) и подробно описывается в разделе «Установка с помощью утилиты IO-IRQ».

Как осуществить быструю установку

Пользователям, которые устанавливают только одну плату серии Smartio C168 под Windows NT/95/98, настоятельно рекомендуется использовать следующий метод быстрой установки:

- Закройте перемычку JP1, расположенную в верхнем левом углу платы.
- 2. Вставьте плату в предварительно отключенный от сети компьютер.
- Осуществите установку драйвера, подробно описанную в следующей главе.

Это позволит установить в панели конфигурации желаемые адреса ввода-вывода, IRQ и вектора прерывания, не зависящих от аппаратных настроек платы. Программная настройка автоматически изменит их.

После этого установка будет полностью завершена.

- 4. Закройте систему (Windows NT/95/98).
- Полностью отключите питание (OFF), а затем включите его (ON).
 (Осуществите «холодный запуск»)
- 6. Перезапустите систему (Windows NT/95/98).

В данном случае очень важно, перемычка JP1 всегда была закрыта. Программа настройки автоматически изменит аппаратные установки платы на заданные в программных настройках без запуска утилиты Io-irq.exe под DOS. Это устраняет возможные сложности при осуществлении аппаратной настройки. Тем не менее необходимо помнить, что при любых изменениях в конфигурации необходимо осуществлять «холодный запуск» системы.

Установка с помощью утилиты IO-IRQ

Этот раздел следует изучить тем пользователям, которые не будут использовать быструю установку по причине:

- Установки в систему двух и более плат Smartio C168.
- Невозможности установить адрес ввода-вывода 0хА700 или конфликта в системе.
- Использования иной операционной системы, кроме Windows NT/95/98.

Перед установкой драйвера, детально описанной в следующей главе «Установка драйвера», осуществите установку оборудования, позволяющую настроить адреса ввода-вывода и IRQ в утилите "lo-irq.exe". Подробности изложены в следующем разделе.

По умолчанию платы серии Smartio C168 имеют следующие настройки:

Адреса ввода-вывода:	0х180 (порт 1), 0х188 (порт 2), 0х190 (порт 3),
	0х198 (порт 4), 0х1А0 (порт 5), 0х1А8 (порт 6),
	0х1В0 (порт 7), 0х1В8 (порт 8)
IRQ:	10
INT Vector:	0x1C0

Так как платы серии Smartio C168 не имеют перемычек и переключателей, то для ручной установки адресов ввода-вывода, IRQ и INT Vector вы **обязательно** должны с диска запустить

программу настройки **lo-irq.exe под** операционной системой **DOS**, чтобы изменить аппаратные настройки платы.

- 1. Запустите на персональном компьютере операционную систему **DOS**.
- 2. Выключите питание.
- Убедитесь в отсутствии аппаратной несовместимости и установите плату в 16-битную шину на материнской плате, только одну плату с открытой перемычкой JP1.

•	Если вам нужно установ	вить несколько плат, вставьте одну
	плату и настройте ее с и	использованием утилиты lo-irq.exe
	перед установкой следу	ющей. Это поможет избежать
	конфликта некоторых аг	паратных установок между двумя
	платами.	
	По умолчанию платы се	рии Smartio C168 имеют следующие
	настройки:	
	Адреса ввода-вывода:	0х180 (порт 1), 0х188 (порт 2),
		0х190 (порт 3), 0х198 (порт 4),
		0х1А0 (порт 5), 0х1А8 (порт 6),
		0х1В0 (порт 7), 0х1В8 (порт 8)
	IRQ:	10
	INT Vector:	0x1C0
	CAP:	0x180

- 4. Включите компьютер и войдите в систему DOS.
- 5. Запустите утилиту **lo-irq.exe** с диска с драйверами, чтобы настроить адреса ввода-вывода, IRQ и вектор прерывания.

После того, как будут завершена аппаратная настройка платы, то она будет готова под использование под различными

операционными системами, такими как Windows NT и 95/98, DOS, UNIX и пр.

Утилита IO-IRQ и аппаратная настройка

Обратите внимание на то, что значение САР адреса, 0x180, соответствует **адресу ввода-вывода первого порта**, за исключением тех случаев, когда перед включением компьютера была установлена перемычка JP1. Тогда адрес САР принимает значение **0xA700**. Адрес САР может быть изменен. Чтобы его скорректировать, утилита считывает его из **EEPROM** (интегрированной в плату) и отображает в конфигурационной панели. САР адрес– это канал доступа, через который утилита lo-irg.exe изменяет настройки платы.

1. Запустите утилиту **lo-irq.exe** с диска с драйверами для установки на плате адресов ввода-вывода, IRQ и вектора прерывания.



2. Выберите «Smartio/Industio ISA Family» и нажмите кнопку ENTER.

The Smartio/Industio ISA Family has an on board EEPROH to save the con- figution data. The IO-IRQ program uses a special port, Configuration Access Port (CAP), to access the configuration. You are requested to supply the CAP address each time you configure the board. The default CAP address is 0x180. After the configuration is completed, the CAP address will be changed to the same address as the 1st serial port's. Keep in mind the CAP address and use it on next configuration. If you can't access the board, a) pouer off PC b) install JP1 jumper c) power on PC. This will force the CAP address to a	<u>//</u>	10-189	Var. 3.9	18:
After the configuration is completed, the CAP address will be changed to the same address as the 1st serial port's.Keep in mind the CAP address and use it on next configuration.If you can't access the board, a) power off PC b) install JP1 jumper c) power on PC. This will force the CAP address to a		The Smartin an on board figution da uses a spec Access Por- configurat supply the you configu	o/Industio ISA Fam d EEPROM to save t ata. The IO-IRQ pr cial port, Configu t (CAP), to access ion. You are reque CAP address cach ure the board.The	nily has the con- cogram tration the sted to time default
e) remove the JP1 jumper before the next PC power on.	After the configura be changed to the s in mind the CAP add you can't access th jumper c) power on special address 0xA e) remove the JP1 J	tion is complete ame address as t ress and use it board, a) pour PC. This will fo 700. Then d) ex umper hefore the	ed, the CAP addre the 1st serial por on next configura er off PC b) inst orce the CAP addre xecute IO-IRQ agai e next PC power on	ess will t's.Keep tion.If all JP1 ess to a n, and L

3. Введите САР адрес платы серии Smartio С168, чтобы изменить его.

<u>44</u>		10	-189) ve	æ 3.9			18:50:53
		C16	18 s	erie	922			
Port index I/O address(HEX) IRQ Speed INT vector (HEX) KS: Select OS con	1 180 10 High 1C0 gatibi	2 188 10 High	3 190 10 High 912: Sa	4 198 10 High ve & Da	5 1A0 10 High	6 1A8 18 High e: Dait	7 180 10 High	8 1B8 18 High t saving
		The C Becau the I to V as A know and I	C168 is use of C168 ca irtuall rnet, D n incom Comtrol	an uni the m n be so y many igiboar patiblo due to	Help versal : o-switc ftuare- kinds o d, Boca d, Boca differ	8 port h-no-ju configu f 8 por hoards are fr ent har	Ry async . nper de red to . t board , etc. om AST, dware d	Dn∕RgUp board. ↑ sign, comply s such Some CTS, csign.

4. При необходимости настройте следующие параметры.

Port Index	Укажите номер каждого порта.
I/O address	Введите адреса ввода-вывода для каждого порта,
	последовательно или нет. Избегайте конфликтов с
	другими устройствами.
IRQ	Введите IRQ для каждого порта (2, 3, 4, 5, 7, 10, 11,
	12, 15).
Speed	Это поле определяет использование нормального
	или высокоскоростного режимов . Нормальная
	скорость определяется в интервале от 50 bps до
	115.2 Кbps, высокая – от 50 bps до 921.6 Кbps.
	Платы серии Smartio C168 поддерживают оба
	спектра скоростей



Обратите внимание на то, что порты, использующие **драйвера MOXA под Windows NT** и Windows 95/98 будут отражать реальную рабочую скорость и в **нормальном**, и в **высокоскоростном** режимах. Например, отображаемая скорость 38.4 Кbps в действительности будет соответствовать реальной скорости.

При этом если порты используют **драйвера не-МОХА**, такие как **стандартные последовательные драйвера**, или драйвер МОХА под другую операционную систему, например, **DOS**, реальная рабочая скорость **в восемь раз** превышает отображаемую. Например, порт, отображающий в нормальном режиме (Normal Speed Spectrum) 38.4 Кbps, в действительности и будет работать на этой скорости. Если же он работает в высокоскоростном режиме (High Speed Spectrum) и показывает 38.4 Кbps, то он будет работать с реальной скоростью 307.2 Kbps (т.е. 38.4 Kbps x 8).

Ниже приводится таблица **соответствия скоростей** для быстрой ориентации, в частности для драйвера DOS.

Normal Speed Spectrum	High Speed Spectrum
50 (bps)	400 (bps)
75	600
110	880
134.5	1076
150	1200
300	2400
600	4800
1200	9600
1800	14.4K
2400	19.2K

4800	38.4K
7200	57.6K
9600	76.8K
19.2K	153.6K
38.4K	307.2K
57.6K	460.8K
115.2K	921.6K

INT Vector Введите адрес вектора прерывания. Значение этого адреса для вектора прерывания лежит в интервале от 00000H до 0FFFFH. Под вектором прерывания, в данном случае, подразумевается специальный регистр в области ввода-вывода, в котором каждый бит используется для отображения приходящего с порта прерывания. Номер бита в данном регистре соответствует номеру порта с которого приходит прерывание. Чтобы использовать вектор прерывания, установите в аппаратных настройках, для него, адрес лежащий в указанном выше интервале. Если же вектор прерывания не будет использоваться, оставьте его пустым.

> Есть два режима работы драйвера плат серии Smartio C168. Первый использует вектор прерывания, второй – нет. Использование драйвером вектора прерывания позволяет добиться более высокой производительности работы платы.

5. Нажмите кнопку **F10** чтобы сохранить настройки и выйдите из утилиты.

```
The "Configuration Access Port" for
this board is : 0x180
Use this address to configure the
board next time, and press any key
to exit.
```

3. Установка драйвера

В этом разделе описываются процедуры установки, настройки, обновления/удаления драйвера в различных операционных системах: Windows NT, Windows 95/98, UNIX и DOS. Прежде, чем приступить к программной инсталляции, должна быть осуществлена установка платы, детально описанная в предыдущей главе «Установка оборудования».

Если вы хотите разрабатывать собственные приложения, пожалуйста, прочтите следующую главу «Программное обеспечение» для ознакомления с нюансами программирования последовательного интерфейса.

Windows NT

Windows NT поддерживает до **256** последовательных портов, от **COM1** до **COM256**. Чтобы полностью реализовать интегрированные возможности Windows NT, для плат серии Smartio C168 и других мультипортовых плат разработаны специальные 32-разрядные драйверы. Драйвер соответствует стандарту Win32 API COM.

- Если Вы впервые устанавливаете драйвер, тогда, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к разделу "Установка драйвера".
- Если хотите перенастроить драйвер и порты установленной платы добавить новые или удалить имеющиеся платы, обратитесь к разделу "Настройка платы и портов".
- Если Вы хотите обновить или удалить драйвер, прочтите раздел
 "Обновление драйвера" или "Удаление драйвера".

Установка драйвера

Далее рассматривается процедура **первичной** установки драйвера платы серии Smartio C168 под систему Windows NT 4.0.

Обратите внимание: убедитесь, что плата(ы) уже установлены в систему, если вы осуществляете быструю установку.

- 1. Пожалуйста, войдите в систему как Администратор.
- Выберите Control Panel [Панель управления], откройте значок
 Network [Сеть] и затем выберите закладку Adapters [Устройства].
- Нажмите кнопку Add [Добавить], затем кнопку Have Disk [Установить с диска...] в окне Select Network Adapter [Выбор сетевой платы].
- Укажите путь к диску с драйвером, X:\WINDOWS.NT. Затем нажмите на кнопку [OK].

Network	<u>?</u> ×
[Identification] Services]	Protocols Adapters Bindings
Network Adapters: Sel	ect Network Adapter
I Noveli NE2	Click the Network Adapter that matches your hardware, and then click OK. If you have an installation disk for this component, click Have Disk.
<u>N</u>	etwork Adapter:
	3Com 3C508 ISA 16-bit Ethernet Adapter
	3 Joon Etherlink II Adapter (also II/16 and II/16 TP) 3 Com Etherlink III ISA/PEMELA Adapter
	3Com EtherLink III PCI Bus-Master Adapter (3C590)
	3Com Etherlink16/EtherLink16 TP Adapter
Item Notes:	2 Com East Ethod. int. BCL10/1008ASE T. Adapter (20595)
Novell NE2000 Ad	<u>H</u> ave Disk
	Insert Disk
	Insert disk with software provided by the software or hardware manufacturer. If the files can be found at a different location, for example on another drive type a new path to the files below.
	A:WINDOWS.NT

 Выберите пункт «MOXA Smartio/Industio Family multiport board» в диалоговом окне Select OEM Options и щелкните кнопку [OK], чтобы вызвать открыть диалоговое окно «MOXA Smartio/Industio Family Configuration Panel» и запустить начало установки драйвера.

Select OEM Option
Choose a software supported by this hardware manufacturer's disk.
M0XA Smartio/Industio Family multiport board

<u>(</u>	loxa Smartio∕Indu	stio Configur	ation Pane					×
								_
	Board Type	I/O address	INT vector	IRQ	Bus	Dev	COM Number	
				_				
	<u>A</u> dd		<u>R</u> emove				Property	
				_				
				1				
							Lancel	

6. В диалоге «Moxa Smartio/Industio Configuration Panel» нажмите на кнопку Add, открывая диалог Property, чтобы добавить новую плату серии Smartio C168. В поле «Board Type» выберите пункт «C168 Series». При необходимости, установите желаемое значение вектора прерывания в поле «INT Vector». Выберите нужный номер прерывания в поле «INT Vector». Выберите ввода-вывода в поле «Base I/O Port Address». Все эти настройки должны совпадать с аппаратными настройками платы и не конфликтовать с другими устройствами.

Propert	у			×			
Ð	oard Type	C168 S	eries	_			
	INT ⊻ecto	or [100				
Įn	terrupt No.	F	10 👻				
B	ase I/O Port	- Address	180	=			
Port	COM No.	Rx FIFO Trig.	Tx FIFO Size				
1	COM3	14	16				
2	COM4	14	16				
3	COM5	14	16				
4	COM6	14	16				
5	COM7	14	16				
6	COM8	14	16				
7	COM9	14	16				
8	COM10	14	16				
			ļ	Port Setting			
			<u>o</u> k	Cancel			

Обратите внимание: если у вас нет необходимости изменять другие какие-либо настройки, то переходите к **шагу 8**.

 В диалоге «Property» выберите из списка желаемый порт и нажмите кнопку [Port Setting], чтобы открыть диалоговое окно «Port #», позволяющем изменить COM номера или настройки FIFO.

Pe	ort 1
	Port Number COM3
	Ex FIFO Trigger 14 ▼ Set the change to all ports
	Ix FIFO Size 16 Image: Set the change to all ports
	<u>O</u> K Cancej

• Номер порта

Вы должны установить все порты платы с желаемыми номерами СОМ, которые не должны противоречить другим занятым номерам СОМ. В этом окне есть два пути придания физическим портам соответственных СОМ номеров в зависимости от переключателя "Auto Enumerating COM number".

Если установлен флажок "Auto Enumerating COM number", то определите номер первого порта, то остальным будут присвоены последовательно возрастающие номера COM. Например, если первый порт отображен как COM3, то второй порт отображается соответственно как COM4.

Если флажок "Auto Enumerating COM number" не установлен, то вы должны определить номер для каждого COM порта. Например, второй порт может быть обозначен как COM10, в то время как первый порт отображается как COM3.

• Rx FIFO Trigger

Rx FIFO может принимать следующие значения: 1, 4, 8 или 14 байт; по умолчанию задается значение 14 байт.

• Tx FIFO Size

Допустимое значение Tx FIFO – от 1 до 16 байт. По умолчанию задается 16 байт.

8. Нажмите кнопку [**OK**] в диалогах «Port #» и «Property», чтобы вернуться к окну «Moxa Smartio/Industio Configuration Panel».

Обратите внимание: если вам нужно установить более одной платы,
нажмите на кнопку «Add» и повторите шаги 6 –
8 , чтобы настроить другие платы. В одной
системе может быть установлено до четырех
плат серии Smartio C168.

Нажмите на кнопку [ОК], чтобы завершить настройку.

Moxa Smartio/Indu	stio Configur	ation Pane				
Board Type	I/O address	INT vector	IRQ	Bus	Dev	COM Number
C168 Series	180	100	10			COM3 - COM10
1						
0.44		Baracua	1			Drenartia
<u>A</u> dd		<u>R</u> emove				Property
		OK				Cancel

- 9. Когда конфигурация завершена, нажмите кнопку [**OK**], чтобы выйти из диалога «Network Settings».
- 10. Перезагрузите систему Windows NT.



Обратите внимание!	Новая конфигурация драйвера не вступит в				
	силу до перезапуска системы.				

- 11. После перезагрузки системы вы можете просмотреть лог файл, чтобы убедиться в полной инициализации портов платы.
 - Запустите программу Event Viewer [Просмотр События] и войдите в пункты [Log] и [System], чтобы проверить наличие сообщения об успешной установке наподобие "MOXA C168 series, with first serial port COM3, has been enabled" для каждой настроенной платы.
 - Если появляется сообщение об ошибке наподобие "Cannot find any configured MOXA Smartio C168 series board!", то обратитесь к главе «Решение проблем».

Обратите внимание!	Как только плата и драйвер корректно
	установлены, вы можете начинать разработку
	приложений с помощью библиотеки РСОММ
	(см. главу «Программное обеспечение») или
	Microsoft Win32 API. Также имеются готовые
	приложения, такие, как утилита Terminal
	emulator (см. главу «Программное
	обеспечение») или HyperTerminal для обмена
	данными и работы с Сервисом Удаленного
	Доступа.

Настройка платы и портов

Если драйвер уже установлен и необходимо изменить настройки портов, тогда проделайте следующую процедуру.

- 1. Откройте [Control Panel], нажмите иконку [Network] и выберите закладку [Adapters].
- 2. Нажмите на пункт "MOXA Smartio/Industio Family Adapter" в списке «Network Adapters».
| Network |
|--|
| Identification Services Protocols Adapters Bindings |
| Network Adapters: |
| 1] MS Loopback Adapter |
| Example 2 MOXA Smartio/Industio Family Adapter |
| |
| |
| |
| |
| Add <u>R</u> emove <u>P</u> roperties <u>U</u> pdate |
| Item Notes: |
| MOXA Smartio/Industio Family Adapter |
| |
| |
| |
| |
| |
| OK Cancel |

 Нажмите на кнопку [Property], чтобы открыть диалоговое окно «Moxa Smartio/Industio Configuration Panel». Далее см. шаги 6 – 10 предыдущего раздела «Установка драйвера».

Moxa Smartio/Indu	istio Configur	ation Pane	el 👘				
							_
Board Type	I/O address	INT vector	IRQ	Bus	Dev	COM Number	I
C168 Series	180	1C0	10			COM3 - COM10	
I							
			-				
<u>A</u> dd		<u>R</u> emove				Property	
							_
			_				
		<u>O</u> K				Cancel	

В этой конфигурационной панели вы можете:

- Нажать на кнопку [Property], чтобы открыть диалог Property. В нем вы можете корректировать значения полей "COM Number", "INT Vector", "Interrupt no" и "Base I/O Port Address".
 Более подробно этот процесс описывают шаги 6 8 предыдущего раздела, за исключением того, что поле "Board Туре" не изменяется.
- Нажать [Add], чтобы добавить еще не настроенные в системе платы. См. шаги 6 – 8 предыдущего раздела «Установка драйвера».
- Нажать кнопку [**Remove**], чтобы удалить выбранную в списке плату.
- Нажать кнопку [OK], подтверждая сделанные изменения.
- Нажать кнопку [**Cancel**], чтобы выйти из диалога с неизмененной конфигурацией.

Обновление драйвера

Чтобы обновить драйвер платы серии Smartio C168H, просто удалите драйвер, как описано в следующем разделе, а затем переустановите его как сказано в разделе «Установка драйвера».

Удаление драйвера

Чтобы удалить драйвер платы серии Smartio C168:

1. Откройте [Control Panel], нажмите иконку [Network] и выберите закладку [Adapters].

- 2. Выберите пункт «**MOXA Smartio/Industio Family Adapter**» в списке устройств, а затем нажмите кнопки [**Remove**] и [**OK**], чтобы удалить драйвер.
- Перезагрузите систему, чтобы активизировать новую конфигурацию.

Windows 95/98

Windows 95/98 поддерживает до **128** последовательных портов, от **COM1** до **COM128**. Для максимальной реализации возможностей системы Windows 95/98, многозадачности и работы с параллельными потоками, для плат серии Smartio C168 и других плат MOXA разработаны специальные 32-разрядные драйвера (VxD) с поддержкой коммуникационного драйвера (VCOMM). Драйверы соответствуют стандарту Win32 API COMM.

- Если Вы впервые устанавливаете драйвер, обратитесь непосредственно к разделу "Установка драйвера".
- Если хотите перенастроить драйвер и порты установленной платы добавить новые или удалить имеющиеся платы, обратитесь к разделу "Настройка платы и портов".
- Чтобы обновить или удалить драйвер, пожалуйста, прочтите раздел "Обновление драйвера" или "Удаление драйвера".

Установка драйвера.

Если позволяют ресурсы системы, то вместе могут быть установлены до четырех плат серии Smartio C168.

Далее описывается процедура **первичной** инсталляции платы серии Smartio C168 в систему под Windows 95/98.

- 1. Запустите файл Setup95.exe с диска драйверов МОХА.
- 2. Щелкните кнопку [**Next>**] в диалоговом окне "Welcome ... ". Затем нажмите кнопку [**Next>**] в диалоговом сообщении "Ready ...".
- 3. Нажмите кнопку [Finish] в диалоговом сообщении "Complete ... ", чтобы вывести конфигурационную панель.
- В появившемся диалоговом окне «MOXA Smartio/Industio Family Configuration Panel» вы можете настроить установки платы и портов.

stio Configu	ration Pane	1			
I/O address	INT vector	IRQ	Bus	Dev	COM Number
	<u>R</u> emove				Property
	<u>o</u> k	_			Cancel
	stio Configu	stio Configuration Pane I/O address INT vector <u>Remove</u> <u>O</u> K	stio Configuration Panel I/O address INT vector I/O address INT vector Remove	stio Configuration Panel I/O address INT vector I/O address INT vector IRQ Bus	stio Configuration Panel I/O address INT vector IRQ Bus Dev I/O address INT vector IRQ Bus Dev

5. В диалоге «Moxa Smartio/Industio Configuration Panel» нажмите на кнопку Add, открывая диалог Property, чтобы добавить новую плату серии Smartio C168. В поле «Board Type» выберите пункт «C168 Series». При необходимости, установите желаемое значение вектора прерывания в поле «INT Vector». Выберите нужный номер прерывания в поле «INT Vector». Выберите ввода-вывода в поле «Base I/O Port Address». Все эти настройки должны совпадать с аппаратными настройками платы и не конфликтовать с другими устройствами.

Propert	y			>
Ð	oard Type	C168 S	eries	
	INT ⊻ecto	or [1C0	
<u>i</u> n	terrupt No.	F	10 -	-
B	ase I/O Port	Address	180	
		Turner I		
	•			
Port	COM No.	Rx FIFO Trig.	TX FIFO Size	e
1	COM3	14	16	
2	COM4	14	16	
3	COM5	14	16	
4	COM6	14	16	
5	COM7	14	16	
6	COM8	14	16	
		14	16	
8	COMPU	14	10	
				1
				Port Setting
			<u>o</u> k	Cancel

Обратите внимание: если у вас нет необходимости изменять другие какие-либо настройки, то переходите к **шагу 7**.

 В диалоге «Property» выберите из списка желаемый порт и нажмите кнопку [Port Setting], чтобы открыть диалоговое окно «Port #», позволяющем изменить COM номера или настройки FIFO.

Po	ort 1
	Port Number COM3
	<u>R</u> x FIFO Trigger 14 ▼ Set the change to <u>all ports</u>
	Ix FIFO Size 16 ▼ Set the change to all ports
	<u>O</u> K Cance <u>i</u>

• Номер порта

Вы должны установить все порты платы с желаемыми номерами СОМ, которые не должны противоречить другим уже занятым номерам СОМ. В этом окне есть два пути придания физическим портам соответственных СОМ номеров в зависимости от переключателя "Auto Enumerating COM number".

Если установлен флажок "Auto Enumerating COM number", то определите номер первого порта, то остальным будут присвоены последовательно возрастающие номера COM. Например, если первый порт отображен как COM3, то второй порт отображается соответственно как COM4.

Если флажок "Auto Enumerating COM number" не установлен, то вы должны вручную определить номер для каждого COM порта. Например, второй порт может быть обозначен как COM10, в то время как первый порт отображается как COM3.

• Rx FIFO Trigger

Rx FIFO может принимать следующие значения: 1, 4, 8 или 14 байт; по умолчанию задается значение 14 байт.

• Tx FIFO Size

Допустимое значение Tx FIFO – от 1 до 16 байт. По умолчанию задается 16 байт.

7. Нажмите кнопку [**OK**] в диалогах «Port #» и «Property», чтобы вернуться к окну «Moxa Smartio/Industio Configuration Panel».

Обратите внимание: если вам нужно установить более одной платы,
нажмите на кнопку «Add» и повторите шаги 5 –
7, чтобы настроить другие платы. В одной
системе может быть установлено до четырех
плат серии Smartio C168.

Нажмите на кнопку [ОК], чтобы завершить настройку.

Moxa Smartio/Industio Configuration Panel							
Board Type	I/O address	INT vector	IRQ	Bus	Dev	COM Number	
C168 Series	180	100	10			COM3 - COM10	
1							
0.dd		Parava	1			Broperty	
Auu						Eroberty	
		OK				Cancel	
						Cancel	

8. Перезагрузите систему Windows 95/98.



Обратите внимание! Новая конфигурация драйвера не вступит в силу до перезапуска системы.

 После перезагрузки системы могут появиться все возможные сообщения об ошибках. Если их нет, значит установка прошла успешно

Если появляются сообщения типа "Smartio C168 Series (CAP=0x0180, port 1=COM3): Board is not found", то обратитесь к главе «Решение проблем».

Обратите внимание!	Как только плата и драйвер корректно
	установлены, вы можете начинать разработку
	приложений с помощью библиотеки РСОММ
	(см. главу «Программное обеспечение») или
	Microsoft Win32 API. Также имеются готовые
	приложения, такие, как утилита Terminal
	emulator (см. главу «Программное
	обеспечение») или HyperTerminal для обмена
	данными и работы с Сервисом Удаленного
	Доступа.

Настройка платы и портов

Если драйвер уже установлен и необходимо изменить настройки портов платы серии Smartio C168, добавить или удалить существующие в системе платы под Windows 95/98, тогда проделайте следующую процедуру.

- Нажмите кнопку [Start], затем выберите пункт [Programs], [MOXA Utilities] и выберите значок [Moxa Smartio/Industio Configuration Panel].
- 2. Появится панель «Moxa Smartio/Industio Configuration Panel». Далее см. шаги 5-7 предыдущего раздела «Установка драйвера».

Moxa Smartio/Industio Configuration Panel							
Board Type	I/O address	INT vector	IRQ	Bus	Dev	COM Number	
C168 Series	180	100	10			COM3 - COM10	
							l
							l
I							J
<u>A</u> dd		Remove				Property	
			_			ı	
		<u>O</u> K				Cancel	

В этой конфигурационной панели вы можете:

 Нажать на кнопку [Property], чтобы открыть диалог Property. В нем вы можете корректировать значения полей "COM Number", "INT Vector", "Interrupt no" и "Base I/O Port Address". Более подробно этот процесс описывают **шаги 5 – 7** предыдущего раздела, за исключением того, что поле "Board Type" не изменяется.

- Нажать [Add], чтобы добавить еще ненастроенные в системе платы. См. шаги 5 - 7 предыдущего раздела «Установка драйвера».
- Нажать кнопку [Remove], чтобы удалить выбранную в списке плату.
- Нажать кнопку [**ОК**], подтверждая сделанные изменения.
- Нажать кнопку [Cancel], чтобы выйти из диалога с неизмененной конфигурацией.

Обновление драйвера

Откройте иконку «Control Panel» [Панель управления], затем иконку System [Система] и выберите вкладку Device Manager [Устройства]. Затем выберите и откройте опцию "Moxa Smartio/Industio Multiport Board", а затем "C168 Series". Нажмите на кнопку Properties [Свойства], а затем выберите вкладку Driver [Драйвер] и нажмите на кнопку Update Driver [Обновить драйвер].

System Properties ? 🗙	C168 Series Properties	? X
General Device Monager Hardware Profiles Performance	General Ports Configuration Driver Resources	
View devices by type View devices by connection	C168 Series	
Computer Disk drives	Provider: Not available	
El-B Display adapters	Date: Nol available	
Hand disk connollers Hand disk connollers Hand disk connollers Hand disk connollers Mouse Mouse Mouse Mouse Mouse Mouse Mouse Mouse Mouse Points CDM & LPT) Hand disk connollers	To view details about the driver files loaded for this device, click Driver File Details. To update the driver files for this device, click Update Driver.	
Properties Refresh Remove Print	Driver File Details Update Driver	
OK. Cancel	ОК Са	ncel

Удаление драйвера

Откройте [Control Panel], дважды нажмите на иконку [Add/Remove Programs] и выберите закладку [Install/Uninstall]. Выберите опцию «MOXA Smartio/Industio Driver», а затем нажмите кнопку [OK], чтобы удалить драйвера.

107Hem	ove Programs Properties 🛛 📲
Install/Ur	install Windows Setup Starlup Disk.
z	To install a new program from a floppy disk or CD-ROM drive, click Install.
	Instal
3	The following software can be automatically removed by Windows. To remove a program or to modify its installed components, select it from the list and click add/2 mode.
	AUC/ Nelliove.
M0XA PCom	Smartio/Industio Driver
NO×A PComm	Smartio/Industio Driver In Lite Ver 2,1
NOXA PComm	Smartio/Industio Driver h Lite Ver 2,1
PCom	Smatto/Induktio Driver In Lite Ver 2,1
PConn	Smartio/Industio Driver h Lite Ver 2,1 Add/ <u>R</u> emove.

	491	124
y want to remove b	10XA Smartio/Indu	stio Driver ?
Yes	No	
	ly want to remove ly	ly want to remove MOXA Smartio/Indu

MOXA DOS API -232 - это пакет программ, который помогает пользователям разрабатывать и/или отлаживать программы для осуществления последовательной связи. Далее показано, как работать с этим пакетом, чтобы установить, загрузить или выгрузить драйвер.

Более подробно программирование с помощью библиотеки API-232 и утилиты описаны в следующей главе "Программное обеспечение".

Установка драйвера

Запустите с диска инсталляционную программу **DOSINST.EXE**. Определите каталог для API-232 (например. **C:\MOXA**), куда будет скопирован программный драйвер. Нажмите **F2**, чтобы запустить инсталляцию.

		INSTALLATION APPEND 30	
		Installation Target directory C: NHOMA	
	<u> </u>	M: Halp M2: Start Installation	
and the second second			

После того, как инсталляция закончена, запустите программу установки.



Конфигурирование драйвера.

Далее следует пошаговое описание процесса конфигурирования драйвера платы серии Smartio C168 и. Обратите внимание, что здесь не приводится полное описание программы конфигурации. Пожалуйста, нажмите кнопку F1 для вызова интерактивной инструкции по установке программы.

 Запустите программу установки, \BIN\SETUP.EXE, из каталога API-232. Выберите пункт "Smartio/Industio ISA Family" в диалоговом окне "Driver Selection".



 Нажмите Enter в появившемся диалоговом окне SETUP, затем кнопку F8, чтобы определить CAP адрес; затем нажмите ENTER и «Y»(YES), загружая конфигурацию настраиваемой платы.

		SP	TUP			620	-232	
l Smar	-tio	/Ind	աշե	io l	I <mark>S</mark> A	Fami	lγ	Г
Port number	_	-	_	_	_	—	_	—
Base I/O address	—	—	—	—	—	—	-	—
Interrupt number	-	-	-	-	-	—	-	-
TxD buffer size	-	-	-	-	-	—	-	-
RxD buffer size	—	—	—	—	—	—	—	—
Baud rate							1	—
Character len CAP Addresse							—	
Stop bits								—
Parity	Enter (onf igur	ation (Access 1	Port in	HEX 18	0_	—
DTR output st								—
RTS output state	—	—	-	—	-	—	-	—
CTS flow control	—	—	—	—	-	—	-	-
RTS flow control	-	—	-	—	-	—	-	—
Tx X0N/0FF cutrl	-	—	—	-	-	-	-	—
Rx XON/OFF cutr1	—	—	—	—	—	—	-	—
M: Help	52: 003	avall Sa	ttings	DBC A	dd ymet	141:	Delet	a youet
NS: Common addition	PG: INI	l vector	PS: 1	Load con	of ig 🛛 🕅	ID: Save	e Discett	Abort

C168	201	eial bo	ard :		
		1×0	IRQ	Clock	source
Port	1	0180	10	High	14.7456Mhz
Port	2	0188	10	High	14.7456Mhz
Port	з	0190	10	High	14.7456Mhz
Port	4	0198	10	High	14.7456Mhz
Port	5	0160	10	High	14.7456Mhz
Port	6	01A8	10	High	14.7456Mhz
Port	7	01B0	10	High	14.7456Mhz
Port	8	01B 8	10	High	14.7456Mhz
Inte Load	eruj th	et vect is boar	or = 1 d conf	.C0 ig (Y/)	N)?

 После этого в соответствующих полях будут отражены другие заданные по умолчанию параметры, такие как номер порта, размер буфера и т. д.

Обратите внимание!	На этом этапе вы можете завершить
	установку платы серии Smartio С168. Если вы
	не хотите изменять какие-либо другие
	настройки платы, то можете перейти к шагу 5 .



SETUP

API-232

	01	02	03	04	05	06	07	08
	180	188	190	198	1A0	1A8	1B0	1B8
	10	10	10	10	10	10	10	10
	1K	1K	1K	1K	1.K	1 K	1 K	1 K
	1К	1K	1.K	1.K	1.K	1K	1K	1K
	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600
Character length	8	8	8	8	8	8	8	8
	1	1	1	1	1	1	1	1
	None	None	None	None	None	None	None	None
	0n	0n	0n	0n	On	On	On	On
	0n	0n	0n	0n	On	On	On	On
CTS flow control	No	No	No	No	No	No	No	No
RTS flow control	No	No	No	No	No	No	No	No
	No	No	No	No	No	No	No	No
Des VONZOPP	No	No	No	No	No	No	No	No

Теперь вы можете вводить/изменять настройки каждого порта. Отображаемые здесь значения являются изначальными настройками.

Условные обозначения

Ниже приводится описание некоторых важных полей и функций.

Port Number: Это идентификатор каждого порта. Программы обращаются к порту по присвоенному ему номеру (ID). Назначение одинаковых номеров разным портам не допустимо. То есть, каждый последовательный порт МОХА в последовательном программировании определяется как номер порта.

Порту может быть присвоено любое значение в интервале от 0 до 255, исключая повторения и неопределенные значения. В общем, при определении номеров портов платы вы можете исходить из удобства в дальнейшей работе с программами. TxD buf size: Буфер передачи (вывод), определяемый в системе для каждого порта. RxD buf size: Буфер приема (ввод), определяемый в системе для каждого порта.

F5: Group Edit: Эта удобная функция поможет Вам отредактировать конфигурацию нескольких портов одновременно.



F6: INT Vector: Здесь вы можете установить значение вектора прерывания для каждого порта. Если вы установите значение «**Yes**» (по умолчанию) для этой функции, то будет обеспечиваться наилучшая производительность платы.

<u>711</u>		SE	rup			AP	⊢232	
🗆 Smar	tio	/Ind	lust	io l	ISA	Fami	i ly	Γ
	01 180 10	02 188 10	03 190 10	04 198 10	05 1A0 10	06 1A8 10	07 1B0 10	08 1188 110
TxD buffer size RxD buffer size	1K 1K	1K 1K	1K 1K	1K 1K	1K 1K	1K 1K	1K 1K	1K 1K
IRQ Vector Configuration								
Port number	91	<u>82</u>	83	<u>94</u>	05	06	Ø7	ØB
	bit0	bit1	bitZ	bit3	bit4	bit5	bit6	bit7
Re: Abort	Rest: 1	loggite (me⁄tuo	inteer	ugit vec	tore P	ild: Sav	9
Rx XON/OFF cntrl	No	No	No	No	No	No	No	No
M1: Help N5: Group edit	92: 0v 95: 1N	erall Si Fvecto	ettings • PS:	F3: A Load co	dd gort offig P	- 14 141: Save	: Dellet e Naci	e goet Ahoet
	and a second							

4. Нажмите кнопку **F10**, чтобы сохранить последнюю конфигурацию и выйти из программы SETUP.

Загрузка драйвера

Завершив установку, Вы можете загрузить драйвер, написав в командной строке DOS "**BIN\MX-DRV.EXE**". Драйвер автоматически обнаружит плату Smartio C168. Если плата(ы) обнаружена(ы), появляется сообщение:

API -232 Version 3.5 Universal 2/4/8 serial ports Communication Driver Setup driver ... Device driver setup O.K.

Это означает, что драйвер платы серии Smartio C168 установлен правильно. С этого момента Вы готовы к работе с приложениями,

поддерживающими функции API-232, или началу разработки нового приложения с помощью специальной библиотеки API-232.

Если что-то пошло не так, например, плата не соответствует конфигурации или отсутствует, на экране появляется сообщение:

API-232 Version 3.5 Universal 2/4/8 serial ports Communication Driver Setup driver ... None serial port found!!

Это означает, что драйвер платы серии Smartio C168 установлен неправильно. Тогда обратитесь за разъяснением причин к главе "Решение проблем".

Выгрузка драйвера

Чтобы выгрузить драйвер Smartio C168 из памяти, напечатайте в командной строке DOS "**SER-DRV** /**Q**".

UNIX

Существуют различные операционные системы UNIX, такие как SCO UNIX, UNIX SVR4.2, Solaris и т.д. Для различных систем UNIX требуются различные типы драйверов. В настоящее время MOXA выпускает драйверы устройства, поддерживающие системы **SCO UNIX/Open Server и UNIX SVR4.2.**

В этой главе описана процедура инсталляции драйвера. Также будет рассмотрена административная утилита **moxaadm**, которая используется для настройки, контроля и эмуляции терминала; с ее же помощью регулируются некоторые связанные с установкой аспекты типа device naming, baud rate setting и terminal.

Если Вы заинтересованы в программировании под UNIX с использованием loctl() команд, ознакомьтесь с главой "Программное обеспечение". Решение проблем, специфичных для UNIX, включено в главу "Решение проблем".

Установка драйвера.

Далее описывается процесс установки драйвера платы серии Smartio C168 под SCO UNIX/OpenServer и UNIX SVR4.2.

- Шаг 1. Войдите в систему как root.
- **Шаг 2.** Перейдите в корневой каталог, введя следующую команду:

cd /

- Шаг 3. Вставьте дискету драйвера в 1.44МВ дисковод для гибких дискет, А: или В:. Если файлы драйвера получены иным путем, поместите их в каталог /tmp/moxa и переходите к шагу 5.
- **Шаг 4**. Введите следующую команду, чтобы разархивировать файл установки

tar xvf /dev/fd0135ds18 /tmp/moxa/mxinstall (если 1.44MB А:)

Шаг 5. Запустите инсталляцию программы

/tmp/moxa/mxinstall

Следуйте инструкциям, чтобы закончить инсталляцию драйвера: Из предложенного списка вам нужно будет выбрать необходимую операционную систему. МОХА поддерживает SCO UNIX (SCO OpenServer и SCO Open Desktop) и UNIX SVR4.2 (UnixWare). У вашего дилера вы можете запросить новые драйвера поддержки. Если вашей системы нет в перечне, то попробуйте выбрать аналогичную.

Copyright (C) 199x MOXA Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.

MOXA UNIX Device Driver Installation Ver. x.x

Пожалуйста, выберите одну из следующих операционных систем:

- 1. SCO UNIX
- 2. UNIX SVR4.2

Select:

Пожалуйста, выберите устройство, в котором располагается диск/дискета с драйверами:

/dev/fd0135ds18 (A: 1.44MB)
 /dev/fd096ds15 (A: 1.2 MB)
 /dev/fd1135ds18 (B: 1.44MB)
 /dev/fd196ds15 (B: 1.2 MB)
 Hard Disk /tmp/moxa

Select:

Затем появляется диалоговое окно инсталляционной утилиты мультипортовой платы МОХА для установки драйвера.

Выберите **драйвер серии С168** и следуйте дальнейшим инструкциям.

Шаг 6. Настройте плату с помощью

moxaadm

Утилита moxaadm используется для определения количества плат Smartio C168, установленных в системе UNIX, распознавания их основных настроек (адреса ввода-вывода, IRQ) и т.д. Эту утилиту необходимо запускать каждый раз, когда эти настройки изменяются, чтобы сообщить об этом драйверу UNIX. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с разделом «Административная утилита moxaadm».

Эта утилита не может изменять аппаратные настройки платы Smartio C168, такие как адреса ввода-вывода или IRQ. Если вам нужно изменить аппаратную конфигурацию, то запустите в среде DOS утилиту IO-IRQ, которая содержится на диске с драйверами под Dos/Windows3.x.

При использовании драйверов МОХА в одной системе UNIX может быть установлено до двух плат серии Smartio C168.

Шаг 7. Теперь вы можете перезапустить систему. Если у вас возникнут проблемы с загрузкой нового ядра, используйте сохранение последней его рабочей копии (unix.moxa или /stand/unix.moxa), чтобы восстановить работоспособность системы в исходном варианте. За более подробной информацией обратитесь к главе «Решение проблем».

После повторного запуска системы, появятся сообщения, описанные ниже:

SCO UNIX, OpenServer

"C168 0x0180-0x01BF 11 Ver = x.x type=C168H (high speed)"

UNIX SVR4.2

"C168H board, base address 0x180, irq 5, Ver. x.x (high speed)",

если порт настроен в режиме высокой скорости. В обратном случае порт находится в режиме нормальной скорости.

Если появляются сообщения об ошибке:

SCO UNIX/OpenServer,

"WARNING! C168 board IRQ at 11 mismatch (base address at 0x180)!"

UNIX SVR4.2,

"WARNING! C168 board IRQ at 11 mismatch (base address at 0x180)!"

то это свидетельствует о том, что различается значение IRQ в аппаратных и программных настройках. Этот порт не будет работать, но остальные порты продолжат функционировать.

Если появляются следующие сообщения об ошибке: "WARNING! C168 board base address at 0x180 not found!" или "WARNING! C168 board interrupt vector disabled (Board base = 0x180)!", то это означает, то не обнаружен адрес фиксированной памяти или неправильно задан вектор прерывания. В этом случае не будут работать все порты.

Подробности смотрите в главе «Решение проблем».

Назначение имен устройств МОХА ТТҮ

Если Smartio C168 полностью правильно установлена, то для каждого порта в каталоге /dev будут созданы два устройства TTY: одно для соединения с модемом (например, ttyE11), другое для прочих устройств (например, ttye11). Эти два устройства назначаются на один и тот же порт, за исключением того, что модемный TTY проверяет наличие DCD сигнала, что необходимо для автоматического прекращения работы, когда DCD сигнала нет.

Назначение устройств MOXA TTY: /dev/tty {e-f} {1} {1-8}, где:



Например:



Настройки скорости

Для плат серии Smartio C168, настроенных в высокоскоростном режиме (High Speed Spectrum), скорость реальной работы будет в восемь раз превышать скорость, отображаемую при помощи команды «stty». Например, если порт, работающий в нормальном режиме (Normal Speed Spectrum) показывает 38.4 Кbps, то его реальная скорость также будет 38.4 Кbps; если же задана работа в высокоскоростном режиме (High Speed Spectrum), то реальная скорость будет 307.2 Kbps (38.4 Kbps x 8).

Обратите внимание, что обозначение **B50** присваивается скорости 57600 bps, а **B75** – 115.2 Kbps. Кроме этого, если плата серии Smartio C168 настроена на работу в **высокоскоростном** режиме, то реальная рабочая скорость будет превышать отображаемую в восемь раз. Следовательно обозначению B50, 57600 bps, будет соответствовать реальная скорость 460.8 Kbps, а B75, 115.2 Kbps, -921.6 Kbps.

Административная утилита "moxaadm"

Вы можете использовать утилиту **moxaadm** для изменения основных и дополнительных настроек Smartio C168, для контроля за активными портами, работы с эмулятором терминала и удаления установленного драйвера MOXA из системы.



Basic configuration

В поддиалоге [Basic configuration] вы можете установить значения адреса ввода-вывода и прерывания, которые должны соответствовать аппаратным настройкам. Ядро необходимо перезагружать после любого изменения этих настроек.

	HOXA Board	Basic Configur	ration	
 Board No.	Board Type	I/O Address	Interrupt	
 1	C 168H	180	10	
 2	None			
PgDn Enter	:getty Settin :Confirm Inpu	ng Esc ut Value Tat	c:Exit p:Change Iten	

В поддиалоге [getty Setting] есть одно важное поле.

	getty Se	etting		
Board No.	Device Name	non-HODEH	MODEM	
 1	ttye11/E11	m	k	
1	t tye12/E12	m	k	
	t tye 13/E13	m	k.	
	ttue 157515	m	K	
	ttue16/E16	m l	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
	ttue17/E17	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	k	
1	t tue 18/E 18	m	k	
 PgVp, PgDn	Hore Ports E	inter:Select	Esc:Exit	

Установка скорости для модемных и немодемных устройств

Это поле устанавливает начальную скорость и параметры для модемных и немодемных соединений. При этом просто устанавливаются параметры getty в системном файле /etc/inittab, который может быть так же изменен вручную системным администратором. Эти параметры переписываются из системного файла UNIX "getty default", то есть, "/etc/gettydefs". При необходимости измените это поле.

В некоторых случаях может возникнуть необходимость изменить файл «getty default». Например, в некоторых UNIX, символ "9600" обозначает 8-битные данные без проверки четности в то время как в других это же обозначение может показывать 7-битные данные с проверкой четности. Поэтому, пожалуйста, тщательно проверьте соответствие установок в обоих файлах, иначе будут неизбежны ошибки в данных.

Advanced Configuration

В диалоге [Advanced configuration] пользователь может установить значения baud rate mapping, Rx FIFO trigger level, Tx FIFO trigger level и RTS/CTS hardware flow control.



Baud rate Mapping

Это поле может принимать два значения: High Band и Low Band. Максимальное значение скорости при установке значения High Band - 921.6 Kbps, а для Low Band – 38.4 Kbps. Из-за ограничения UNIX termio/termios definition, обозначение максимальной скорости в бодах – B38400(соответствует 38.4 Kbps). Если пользователь хочет использовать большую скорость при работе с платой MOXA, то значения baud rate будут изменены сообразно следующей таблице:

Label	High/Normal Speed Low Band	Normal Speed High Band	High Speed High Band
B50	50	57600	57600
B75	75	115200	115200
B110	110	110	230400
B134	134	134	460800
B150	150	150	921600
B200	200	200	200

B300	300	300	300
B600	600	600	600
B1200	1200	1200	1200
B1800	1800	1800	1800
B2400	2400	2400	2400
B4800	4800	4800	4800
B9600	9600	9600	9600
B19200	19200	19200	19200
B38400	38400	38400	38400

Обратите внимание:

для получения интерактивной справки нажмите кнопку F1.

В поддиалоге [Port Feature Settings] есть три важных поля:

<u>[</u>			Port Feature	e Settings		٦
	Hode I	Device Hame	Rx FIFO Trigger	Tx FIFO Trigger	RTS/CTS flowctl	
	C 168H	ttye11/E11	14	16	Disable	
	C 168H	t tye 13/E13	14	16	Disable	
	C168H	ttye14/E14 ttue15/E15	14 14	16 16	Disable Disable	
ļ	C168H	ttye16/E16	14	16	Disable	
	C 168H	ttye18/E18	14	16	Disable	
			PgUp.PgDn:Hore P	orts Esc:Exit		

Rx FIFO Trigger

Rx FIFO может принимать следующие значения: 1, 4, 8 или 14 байт; по умолчанию задается значение 14 байт.

Tx FIFO S Trigger

Допустимое значение Tx FIFO – от 1 до 16 байт. По умолчанию задается 16 байт.

RTS/CTS Hardware Flow Control

Эта настройка делает поведение драйвера более гибким. Если установлено значение **"Disable"** (по умолчанию), то порту не будет нужен сигнал CTS, чтобы передать данные, и аппаратная функция RTS/CTS управления потоком данных в драйвере будет заблокирована. Напротив, если установлено значение **"Enable**", порту будет необходим сигнал CTS, чтобы передавать данные, и функция RTS/CTS аппаратного управления потоком данных в драйвере соответственно реализуется.

Port Monitoring

Эта утилита позволяет быстро контролировать активность портов МОХА. Вы сможете легко увидеть число принятых / переданных символов (Rx/Tx), начиная с момента начала контроля. Также сообщается Rx/Tx производительность в секунду за определенный интервал (например, за последние 5 секунд) и в среднем (с момента начала мониторинга). Вы можете сбрасывать все счётчики клавишей Ноте. Для того, чтобы изменить отображаемый интервал времени, используйте клавиши + и - (Плюс / минус).

Tine[00:00:20] Board #1 Type: C168H Interval 3 sec <+/-> Bx Tx Tx Device Char Count Throughput (BPS) Char Count Throughput (BPS) nane (butes) Interval Average Char Count Throughput (BPS) ttye1/E11 987776 21760 20172 923/157 22335 20521 ttye12/E12 908032 21760 20178 800209 22335 19739 ttye12/E12 908032 21760 20178 800209 22335 20521 ttye14/E14 914944 23978 20332 924051 22303 20534 ttye15/E15 900200 21760 20164 927333 22565 20607 ttye15/E15 908032 21760 20178 888068 22282 19734 ttye17/E17 914944 23978 20332 921153 21919 20470 ttye18/E16 908032 21760 20178 888068 22282 19734 </th <th>HOX</th> <th>1 Hultiport</th> <th>Board Admi</th> <th>Inistrati</th> <th>ion Utility</th> <th>(Ver. 3.6</th> <th>)</th> <th></th>	HOX	1 Hultiport	Board Admi	Inistrati	ion Utility	(Ver. 3.6)	
nane (bytes) Interval Average (bytes) Interval Average ttye11/E11 987776 21760 20172 923/157 22335 20521 ttye12/E12 908032 21760 20178 8680209 22335 19739 ttye12/E12 91897 21760 20178 8680209 22335 19739 ttye13/E13 914944 28978 20332 924051 22303 20534 ttye14/E14 914688 23978 20326 922289 22181 20495 ttye15/E15 906200 21760 20184 927333 22565 20607 ttye16/E16 908032 21760 20178 888068 22282 19734 ttye17/E17 914944 23978 20332 921153 21919 20476 ttye18/E18 907776 21760 20172 924483 22610 20544	Tine[00:00	D:20] E	Board #1 Ty Rx	jpe: C168	3H Int	erval 3 se - Tx	c (+/-)	
ttye11/E11 907776 21760 20172 923/157 22335 20521 ttye12/E12 908032 21760 20178 666269 22335 19739 ttye13/E13 914944 23978 20332 924051 22303 20534 ttye14/E14 914688 23978 20326 922289 22181 20495 ttye15/E15 966260 21760 20184 927333 22565 20607 ttye16/E16 908032 21750 20178 888068 22282 19734 ttye17/E17 914944 23978 20332 921153 21919 20470 ttye18/E18 907776 21760 20172 924483 22610 20544	nane	(butes)	Interval	Average	(butes)	Interval	Average	
	ttye11/E11 ttye12/E12 ttye13/E13 ttye14/E14 ttye15/E15 ttye16/E16 ttye17/E17 ttye18/E18	907776 908032 914944 914688 900200 908032 914944 907776	21768 21768 23978 23978 21760 21760 23978 21760 23978	20172 20178 20332 20326 20184 20184 20178 20332 20172	923/157 6662269 924051 922289 927333 888068 921153 924483	22335 22335 22303 22181 22565 22282 21919 22610	20521 19739 20534 20495 20607 19734 20470 20544	
PgUp,PgDn:Hore Ports Home:Reset Count Esc:Exit Enter:Port Status 🏢	PaUp, PaDn : t	fore Ports	Home:Reset	Count	Esc:Exit	Enter:Port	Status	

Если Вы хотите увидеть параметры определенного порта, состояние сигнала и просмотреть очередь ввода-вывода, то наведите курсор на желаемый порт и нажмите Enter.



Terminal Emulation

Эта утилита обеспечивает прием и отправку данных через любые порты TTY, в частности порты MOXA. Это весьма полезно для простых действий, например, посылка at команд в модем, подключенный к порту, или для входа в систему. Примечание: это простой эмулятор терминала ввода-вывода (dumb terminal), без обработки полноэкранной информации. Кроме того, доступна функция "data scope", с помощью которой можно пересылать файлы или пакеты.

Dumb	Terminal Emulati	on Ctrl	-N: menu
	Dumb Terminal E	mulation Menu	
	Communication S	etup	
	Dumb Terminal Advance Transfe	er Hodes	
	Enter:Select	Esc:Exit	

1. Выберите пункт "Communication Setup" и нажмите Enter для введения коммуникационных параметров.

Dumb Terminal Emulat	ion Ctrl-N:	menu	
		7	
Port :	Port Setup		
Device Name	/dev/ttye11		
Baud Rate	9600		
Parity	None		
Data Bits (5 - 8)	8		
Stop Bits (1 - 2)			
80N/80FF	No		
Local Echo	NO		
Send Enter as (CR/L	FJ CR		
Foton: Soloo	* FoorFuit	1	
Entersserec	L ESC:EXIL		

2. Чтобы запустить эмулятор терминала, выберите и введите пункт "Dumb Terminal", а чтобы осуществить пакетный или файловый обмен данными – пункт "Advance Transfer Modes".

Driver Removal

Если Вы хотите удалить драйвер платы серии Smartio C168 и вернуться к предыдущей системной конфигурации, просто нажмите Enter на этом пункте меню и ответьте "**Y**" для подтверждения выбора. Затем система будет перекомпилирована, что может занять некоторое время. Если Вы отвечаете "**N**", то не будет предпринято никаких действий.



Подключение терминалов к портам МОХА

Чтобы разрешить использование портов MOXA с целью входа в систему, возьмем в качестве примера, терминал ttye11:

SCO UNIX/OpenServer

enable /dev/ttye11

UNIX SVR4.2

- 1. Отредактируйте файл/etc/inittab (например, используйте редактор vi).
- 2. Измените параметры tty c " ma11:23:off:/etc/getty ttye11 9600 " на" ma11:23:respawn:/etc/getty ttye11 9600 "
- 3. # Init q

Или обратитесь к справочнику по системе UNIX для того, чтобы активизировать порт терминала.

4. Программное обеспечение

МОХА предлагает простые, но мощные библиотеки для программирования последовательного интерфейса и утилиты для отладки под Windows NT, Windows 95/98, UNIX и DOS; таким образом, программное обеспечение MOXA позволяет сэкономить много времени.

Следующие разделы подробно рассказывают об инсталляции библиотеки и утилит под некоторые платформы.

Windows NT and Windows 95/98

PComm, профессиональное программное обеспечение для работы с последовательной связью, - это пакет программ для **Windows NT и Windows 95/98**, состоящий из библиотеки для простого программирования последовательного интерфейса на наиболее популярных языках, полезных утилит типа Diagnostic, Monitor и Terminal Emulation, наглядных примеров программ и подробных оn-line документов.

Библиотека для программирования последовательного интерфейса полезна при настройке системы под работу с устройствами передачи данных, удаленным доступом, сбором данных или промышленным контролем в среде Windows NT и системе Windows 95/98, которая намного проще по сравнению с более сложной Windows Win32 COMM API.

Инсталляция

Чтобы установить PCOMM, запустите с диска файл **\Setup.exe**. Обратите внимание на то, что утилиты PCOMM Diagnostic и Monitor работают только для плат МОХА и не поддерживают подобные платы других производителей. Необходимо, чтобы предварительно в систему была установлена плата МОХА и драйвера под Windows NT/95/98. Установка драйвера детально рассмотрена в главе «Установка драйвера»

Библиотека функций PComm

Библиотека для программирования должна помочь пользователям разрабатывать программы для последовательного интерфейса **любого СОМ порта,** совместимого с Microsoft Win32 API. Это может облегчить выполнение многозадачных и работающих с несколькими потоками данных программ, управляющих последовательной связью и, следовательно, позволяет существенно экономить время. Для изучения полного перечня функций библиотеки и примеров программ на Visual C++, Visual Basic и Delphi, обратитесь к справочному файлу и примерам программ в директории РСОММ.

Утилиты

Далее следует краткое описание каждой утилиты. Более подробно, пожалуйста, см. **интерактивную справку** о запущенной утилите.

Diagnostic (только для плат MOXA)

Удобная диагностическая программа обеспечивает внутреннее и внешнее тестирование (тест IRQ, UART, TxD/RxD, CTS/RTS, DTR/DSR, DTR/DCD и т.д.) для плат и портов MOXA, что позволяет проверить правильность функционирования оборудования и программного обеспечения.

🔣 PComm Diagnostic		_ 8 ×			
<u>File D</u> iagnose <u>H</u> elp					
🖻 🕨 🛒 🖪 🎒					
To be tested	Test Report				
C168 Series (COM3-CI	C168 Series IRQ=10, I/O=180 Communication Parameter=921600,None,8,1 Driver Version:5.0 OS Version:Windows 4.10(Build:1998)	•			
	Internal Loopback le:				
	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				
	IRQ Test IRQ 10 OK				
X X	External Test	▼			
Ready					

Monitor (только для плат MOXA под Windows NT)

Данная программа мониторинга позволяет вам в любой момент времени наблюдать за используемыми СОМ портами МОХА, скоростью передачи / получения данных и состоянием линии связи, которые в реальном времени отражаются в окне утилиты. Кроме того, Вы можете нажать на изображение одного из портов и увидеть текущие параметры связи и состояние этого порта.
ľ	PComm N	fonitor									_ @ ×
ſ	Port	Count/Tx	CP5/Tx	Count/Rx	CPS/Rx	RTS	CTS	DTR	DSR	DCD	
	сомз	126976	1024	125264	1010	0	0	0	0	0	▲
	COM4	126976	1024	126976	1024	Ō	Ō	Ō	Ō	Ō	
	COM5	125952	1015	126760	10ZZ	۲	0	Ō	Ō	0	
	COM6	125952	1015	126300	1018	۲	0	- Ō	Ō	0	
	COM7	125952	1015	126032	1016	۲	0	0	Ō	0	
	COM8	128000	1032	125828	1014	0	0	- 0	0	0	
	COM9	126976	1024	125648	1013		- 🕐	- 🔘		0	
	COMID	126976	1024	12544D	1011		0			0	
	COM11	0	0	0	0		\odot	0			
ľ	COM9 Port	Status					хP		0	0	
	- Tx (bytes/ 3072 - Rx (bytes/ 3516	'1s)— '1s)— (1s)—(1s))(1s)=(1s)(1s)(1s)(1s)(1s)(1s)(1s)(1s)(1s)(1s)	History History						00000	00000	
	Port Name	00	M9 Port	: Status		Oper	1				
	- Communic	ation Parameter		V Flow Control-							
	Baud Rate	e (bps) 38	400 RTS	6 Flow Control		ON	La	psed	time:	00:02:04	
	Data Bits		8 CTS	Flow Control		ON					

Terminal Emulation

Эмулятор терминала имеет многооконный интерфейс и поддерживает терминалы типа VT100 и ANSI. Также вы можете передавать данные в интерактивном режиме, периодически посылать пакеты или пересылать какие-либо файлы, используя протоколы ASCII, XMODEM, YMODEM, ZMODEM и KERMIT.



UNIX

Программирование портов МОХА

К портам МОХА могут применяться команды, используемые для стандартных терминальных устройств UNIX, т.к. порты МОХА соответствуют стандарту tty UNIX. Используются такие системные команды как open(), ioctl(), read(), write(), close() и т.д. Пожалуйста, обратитесь к вашему справочнику программиста UNIX.

Тем не менее, это позволяет обеспечить только ограниченный набор функций, и таким образом не может удовлетворить запросов профессиональных программистов. Чтобы обеспечить выполнение специфических задач, МОХА поддерживает расширенные функции посредством команд ioctl (), в частности:

- MIBUFED (= 0х401) Получить количество байт, находящихся во входном буфере.
- MOBUFED (= 0х402) Получить количество байт, находящихся в выходном буфере.
- 3. MTCRTS (= 0х403) Управление выходным сигналом RTS.
- 4. MTCDTR (= 0х404) Управление выходным сигналом DTR.
- MLOWATER (= 0х405) Установить уровень заполнения буфера вывода.
- MSTATUS (= 0x407) Отображать состояние модемных линий (CTS/DSR/DCD).
- МНWFLOW (= 0х40е) Включить / отключить аппаратное управление потоком данных.

Следующий раздел подробно описывает все команды.

Расширенные команды UNIX loctl ()

Далее следуют списки расширенных функций MOXA для SVR4.x и не-SVR4.x UNIX. Переменная moxa_fd - это дескриптор файла, возвращаемый функцией open() для конкретного порта MOXA. Например,

int moxa_fd; moxa_fd = open("/dev/ttye11",O_RDWR);

1. MIBUFED

Эта функция сообщает, сколько байт поставлено в очередь во входном буфере в момент ее запуска.

Синтаксис для SCO UNIX / OpenServer

#define MIBUFED 0x401 int count; /* number of bytes queued in the buffer */ ioctl(moxa_fd, MIBUFED, &count);

Синтаксис для UNIX SVR4.2

#include	<sys stropts.h=""></sys>
#include	<sys sysmacros.h=""></sys>
#define MIBUFED	0x401
struct strioctl	ioc;
int	count; /* number of bytes queued in the buffer */

ioc.ic_cmd = MIBUFED; ioc.ic_timout = 0; ioc.ic_len = sizeof(int); ioc.ic_dp = (char *)&count; ioctl(moxa_fd, I_STR, &ioc);

Обратите внимание: из-за особенности работы потокового драйвера, эта функция возвращает число байт, которые буферизированы на плате МОХА, не включая данные, буферизированные потоковым драйвером. В данном случае это число используется только в справочных целях. Например, возвращаемое число может быть всегда равно нулю, но при этом имеются данные, буферизированные потоковым драйвером.

2. MOBUFED

Эта функция возвращает расчетное количество байт, поставленных в очередь в буфере вывода в момент запуска функции.

Синтаксис для SCO UNIX / OpenServer

#define MOBUFED 0x402 int count; /* number of bytes queued in the output buffer */

ioctl(moxa_fd, MOBUFED, &count);

Синтаксис для UNIX SVR4.2

#include	<sys stropts.h=""></sys>
#include	<sys sysmacros.h=""></sys>
#define MOBUFED	0x402

struct strioctlioc;intcount; /* number of bytes queued in the o utput buffer */

ioc.ic_cmd = MOBUFED; ioc.ic_timout = 0; ioc.ic_len = sizeof(int); ioc.ic_dp = (char *)&count; ioctl(moxa_fd, I_STR, &ioc);

Обратите внимание: См. MIBUFED о влиянии потокового драйвера.

3. MTCRTS

Эта функция правильно работает только тогда, когда аппаратное управление потоком данных выключено (см. MHWFLOW), и используется, чтобы включать или выключать сигнал RTS.

Синтаксис для SCO UNIX / OpenServer

#define MTCRTS	0x403
#define TurnON	1
#define TurnOFF	0

ioctl(moxa_fd, MTCRTS, TurnON); ioctl(moxa_fd, MTCRTS, TurnOFF);

Синтаксис для UNIX SVR4.2

#include	<sys stropts.h=""></sys>
#include	<sys sysmacros.h<="" td=""></sys>
#define MTCRTS	0x403
#define TurnON	1
#define TurnOFF	0
struct strioctl	ioc;
int	setting;

setting = TurnON /* or TurnOFF */; ioc.ic_cmd = MTCRTS; ioc.ic_timout = 0; ioc.ic_len = sizeof(int); ioc.ic_dp = (char *)&setting; ioctl(moxa_fd, I_STR, &ioc);

4. MTCDTR

Эта функция правильно работает только тогда, когда аппаратное управление потоком данных выключено (см. MHWFLOW), и используется для того, чтобы включать или выключать сигнал DTR.

Синтаксис для SCO UNIX / OpenServer

#define MTCDTR	0x404
#define TurnON	1
#define TurnOFF	0
ioctl(moxa_fd, MTCDTF	R, TurnON);
ioctl(moxa_fd, MTCDTF	R, TurnOFF);

Синтаксис для UNIX SVR4.2

#include	<sys stropts.h=""></sys>
#include	<sys sysmacros.h=""></sys>
#define MTCDTR	0x404
#define TurnON	1
#define TurnOFF	0
struct strioctl	ioc;
int	setting;

setting = TurnON /* or TurnOFF */; ioc.ic_cmd = MTCDTR; ioc.ic_timout = 0; ioc.ic_len = sizeof(int); ioc.ic_dp = (char *)&setting; ioctl(moxa fd, I STR, &ioc);

5. MLOWATER

Иногда приложение не способно записывать поступающие данные в буфер вывода из-за его заполнения. Приложение должно ждать до момента, когда в буфере вывода освободится достаточно места. Критерий, по которому определяется момент, когда приложению сообщается что в буфере вывода достаточно свободного места, называется уровнем заполнения (low water level). Соответственно, буфер вывода продолжит получать данные только, когда уровень "low water" достигнут. Если значение "low water" относительно мало, Вы можете увидеть, что буфер вывода опустошается прежде, чем вы записываете в него другой блок данных (это вполне возможно, потому что UNIX - многозадачная среда с разделением времени). Результатом является прерывистая передача данных. В приложениях, для которых важны временные параметры, например факсимильная передача, прервавшийся поток данных может нарушить связь.

По умолчанию "low water" имеет значение 512 байт. Вы можете увеличить эту величину, но лучше не превышать половину объема буфера вывода. Буфер вывода каждого порта - 32КБ.

Синтаксис для SCO UNIX / OpenServer

#define MLOWATER 0x405 int lowater; /* low water value of output buffer (default = 512 bytes) */

ioctl(moxa_fd, MLOWATER, lowater);

Синтаксис для UNIX SVR4.2

#include	<sys stropts.h=""></sys>			
#include	<sys sysmacros.h=""></sys>			
#define MLOWATER	0x405			
struct strioctl	ioc;			
int lowater; /* low water value of output buffer (default = 512 bytes) */				
ioc.ic_cmd = MLOWATER;				
ioc.ic_timout = 0;				
ioc.ic_len = sizeof(int);				
ioc.ic_dp = (char *)&lowater				
ioctl(moxa_fd, I_STR, &ioc);				

6. MSTATUS

Эта функция информирует о состоянии модемных линий RS-232 (CTS/DSR/DCD).

Синтаксис для SCO UNIX / OpenServer

#defi	ne MSTATUS	0x407		
int status;		/* status = RS-232 line status */		
		/* bit0 CTS (1:on, 0:off) */		
		/* bit1 DSR (1:on, 0:off) */		
		/* bit2 DCD (1:on, 0:off) */		

ioctl(moxa_fd, MSTATUS, &status);

Синтаксис для UNIX SVR4.2

#define MSTATUS	0x407		
#include	<sys stropts.h=""></sys>		
#include	<sys sysmacros.h=""></sys>		
struct strioctl	ioc;		
int status;	/* status = RS-232 line status */		
	/* bit0 CTS (1:on, 0:off) */		
	/* bit1 DSR (1:on, 0:off) */		
	/* bit2 DCD (1:on, 0:off) */		

ioc.ic_cmd = MSTATUS; ioc.ic_timout = 0; ioc.ic_len = sizeof(int); ioc.ic_dp = (char *)&status; ioctl(moxa_fd, I_STR, &ioc);

7. MHWFLOW

Эта функция используется, чтобы включить / отключить аппаратное управление потоком данных. Первая функция open() установит/очистит биты аппаратного управления потоком в зависимости от параметра настройки [**RTS/CTS Hardware Flow Control**] в moxaadm. Однако, если вы решите по желанию управлять сигналом DTR или RTS, то бит управления потоком данных RTS должен быть очищен (HWFLowControlOff), чтобы осуществлять контроль за сигналами DTR или RTS через функцию MTCRTS или MTCDTR. MTCRTS и MTCDTR будут работать только после того, как управление потоком данных с помощью RTS MHWFLOW будет выключено.

Синтаксис для SCO UNIX / OpenServer

#define MHWFLOW	0x40e
#define HWFlowControlOff	0x00
#define CTSFlowControlBitOn	0x01
#define RTSFlowControlBitOn	0x02
#define HWFlowControlOn	0x03

ioctl(moxa_fd, MHWFLOW, CTSFlowControlBitOn); ioctl(moxa_fd, MHWFLOW, RTSFlowControlBitOn); ioctl(moxa_fd,MHWFLOW, CTSFlowControlBitOn | RTSFlowControlBitOn);

Синтаксис для UNIX SVR4.2

#include	<sys stropts.h=""></sys>			
#include	<sys sysmacros.h=""></sys>			
#define MHWFLOW	0x40e			
#define HWFlowControlOff	0x00			
#define CTSFlowControlBitOn	0x01			
#define RTSFlowControlBitOn	0x02			
#define HWFlowControlOn	0x03			
struct strioctl	ioc;			
int	setting;			
setting = CTSFlowControlbitOn;				
ioc.ic_cmd = MHWFLOW;				
ioc.ic_timout = 0;				
ioc.ic_len = sizeof(int);				
ioc.ic_dp = (char *)&setting				
ioctl(moxa_fd, I_STR, &ioc);				

Утилиты

Вы можете использовать административную утилиту **moxaadm** для того, чтобы контролировать **активность порта** и осуществлять **эмуляцию терминала**. Подробности приводятся ниже.

Port Monitoring

Эта утилита позволяет быстро контролировать активность портов МОХА. Вы сможете легко увидеть число принятых / переданных символов (Rx/Tx), начиная с момента начала контроля. Также сообщается Rx/Tx производительность в секунду за определенный интервал (например, за последние 5 секунд) и в среднем (с момента начала мониторинга). Вы можете сбрасывать все счётчики клавишей Ноте. Для того, чтобы изменить отображаемый интервал времени, используйте клавиши + и - (Плюс / минус).

Tine [00:00	0:20]	Board #1 Ty	jpe : - C 168	3H Inte	erval 3 se	c <+/−>
Device nanc	Char Count (bytes)	Throughpu Interval	it (BPS) Average	Char Count (bytes)	Throughp Interval	ut(BPS) Average
ttue11/E11	987776	21768	20172	923/157	22335	20521
ttye12/E12	908032	21768	20178	888289	22335	19739
ttye13/E13	914944	23978	20332	924051	22303	20534
ttye14/E14	914688	23978	20326	922289	22181	20495
ttye15/E15	908288	21760	20184	927333	22565	20607
ttye16/E16	908032	21769	20178	888868	22282	19734
ttye17/E17	914944	23978	20332	921153	21919	20470
ttye18/E18	907776	21760	20172	924483	22610	20544
Dalla DaDavi	tono Douto	Janes Beend	Count	Less Luit 1		C.t. a tura

Если Вы хотите увидеть параметры определенного порта, состояние сигнала и просмотреть очередь ввода-вывода, то наведите курсор на желаемый порт и нажмите Enter.

MOXA Multiport Board Administration Utility (Ver. 3.6)						
Time[00:00:28] Board #1 Type: C168H Interval 3 sec <+/-> Image: Device and the sec interval in						
	ttue11/E11 ttye12/E12 ttye13/E13 ttye14/E14 ttye15/E15 ttye16/E16 ttye18/E18	(bytes) 17529 17523 17525 17525 17525 17525 17523 17523 17520	Device Nane Baud Rate Parity Data Bits Stop Bits CTS DSR DCD Input Queue Output Queue	ttye11/E11 9600 None 8 1 0N 0N 0N 0N 0N 0N	Interval A 13901 21924 33162 32703 21919 22340 22677 13895	20560 20416 20044 20826 20053 20429 2053 20429 20554 20554
PgUp.PgDn:Hore Port Output queue 9 Enter:Port Status PgDn:Next PgUp:Prev Esc:Exit						

Terminal Emulator

Эта утилита обеспечивает прием и отправку данных через любые порты TTY, в частности порты MOXA. Это весьма полезно для простых действий, например, посылка at команд в модем подключенный к порту или для входа в систему.Это простой эмулятор терминала ввода-вывода (dumb terminal), без обработки полноэкранной информации. Кроме того, доступна функция "data scope", с помощью которой можно пересылать файлы или пакеты.

1. Выберите пункт "Communication Setup" и нажмите Enter для введения коммуникационных параметров.

Dumb Terninal Enviation Henv
Communication Setup Dumb Terninal Advance Transfer Modes
Enter:Select Esc:Exit

Dumb Terminal Emulation	Ctrl-N: n	ienu
Port Setu	þ	
Device Name Baud Rate Parity Data Bits (5 - 8) Stop Bits (1 - 2) KON/XOFF Local Echo Send Enter as (CR/LF)	/dev/ttye11 9600 None 8 1 NO NO CR	
Enter:Select E	sc:Exit	

2. Выберите поле "Dumb Terminal" и нажмите Enter, чтобы запустить эмуляцию терминала или поле "Advanced Transfer Modes", чтобы осуществить передачу пакетов или файлов с помощью протоколов типа ZMODEM.

Dumb	Terminal Emulation	Ctrl-N: menu
	Advanced Transfer Hodes	;
	Send Pattern	
	Send file	
	Enter:Select Esc:Exit	:

DOS

Инсталляция

Библиотека API-232 - профессиональное программное обеспечение, разработанное под операционную систему DOS. Она устанавливается автоматически наряду с драйверами MOXA под DOS. Детальное описание процесса инсталляции дано в главе "Инсталляция драйвера".

Библиотека DOS API-232

Библиотека DOS API -232 поддерживает такие языки программирования как Microsoft C, Turbo C, Macro Assembler, QuickBasic, Turbo Pascal, Clipper и т.д. Примеры программ для каждого поддерживаемого языка прилагаются; они размещены на диске в поддиректории ... **EXAMPLE language**.

Кроме того, только для языка С под DOS, имеется также библиотека управления модемом и передачи файлов, поддерживающая Hayes совместимое управление модемом, и протоколы ASCII, KERMIT, XMODEM, YMODEM ZMODEM.

Более полное описание функций API-232 содержится в файле **API-232.TXT**, расположенном в директории API-232.

Утилиты

Имеются две утилиты, работающие под DOS: Data Scope и Diagnose. Подробности описаны ниже.

Data Scope

Data Scope, **BIN\SCOPE.EXE**, является набором утилит, которые помогают пользователю решать возникающие в системе проблемы и отлаживать последовательную связь.



В утилите Data Scope имеются три основные функции:

- Функция Data Scope осуществляет прозрачный контроль линий последовательной связи и позволяет сохранять данные на диске для проведения последующего анализа.
- Функция TTY terminal emulation позволяет следить за состоянием сигнала и передавать данные в интерактивном режиме или файлы, используя протоколы ASCII, XMODEM, YMODEM, ZMODEM и KERMIT.
- **3.** Функция **Diagnostic test** обеспечивает проверку линии между двумя портами MOXA, соединенных внешним кабелем.

Для более детального ознакомления с данным вопросом, пожалуйста, см. **интерактивную справку**, запустив BIN\SCOPE.EXE.

Diagnose

Diagnose, **BIN\DIAGNOSE.EXE**, - это утилита, позволяющая пользователю самостоятельно диагностировать состояние каждого порта выбранной платы. Более подробно см. интерактивную справку.

Перед выполнением этой процедуры, пожалуйста, заранее удалите драйвер МОХА из системы, выполнив "Mx-drv /Q", если драйвер МОХА работает в резидентном режиме.

	rget port no.		1
		100	<u>1</u> 00
		—	—
Concernit	Settings:		
	- I/O address=0x188 , IRQ=10, Ue		
	- I/O address=0x190 , IRQ=10, Ue		
	- I/O address=0x1A8 , IRQ=10, Ue		
	- I/O address=0x1BO , IRQ=10, Ue		
	- I/O address=0x1B8 , IRQ=10, Ue		

Программирование RS-485 для Opt8J

Если Вы намереваетесь налаживать RS-485 связь с помощью Opt8J, пожалуйста, следуйте руководству по программированию RS-485, приведенному ниже, а также ознакомьтесь с нюансами, описанными в главе **"Соединительные модули (Opt8x) и распайка разъемов"**.

Opt8J поддерживает только 2-проводную полудуплексную RS-485 связь. Линии Data +/- обслуживают оба направления потока данных, и передачу, и прием, в зависимости от сигнала RTS.

Переключатель каждого порта нужно установить в положение **On**. Если **имеется сигнал RTS**, то порт будет передавать данные, а если его **нет** - тогда будет принимать их.

Схема **RTS** подходит для любой системы, включая Windows NT и Windows 95/98, DOS и UNIX, приложения которых разрешают контроль RTS из приложений.

Ниже приводятся два способа управления RS-485 2-проводной передачей.

Способ 1

Обычно для RS-485 2-проводной передачи используется следующая модель.

sio_SetWriteTimeouts(port, 0)	; /* Устанавливается sio_write()
	в режим работы с блоками*/
sio_RTS(port, 1);	/* Включается сигнал RTS.
	Порт RS-485 готов к передаче
	данных*/
sio_write(port, buff, 10);	/* 10 байт записываются в
	"buff". Функции блокируются,
	пока не передадутся все
	символы*/
sio_RTS(port, 0);	/* Выключается сигнал RTS.
	Порт RS-485 готов к приему
	данных*/
sio_read(port, buff, 10);	/* Считываются 10 байт */

Способ 2

В библиотеках РСОММ и АРІ-232 имеется специализированная функция RS-485. В ней вышеупомянутые функции интегрированы в одно действие.

sio_putb_x(port, buff, tick); /* 1.Включается RTS; готовность к передаче данных 2.Передача данных.

3.Таймаут. 4.Выключается сигнал RTS; готовность к приему данных.*/

Для получения дополнительной информации об этих функциях, пожалуйста, обратитесь к файлу интерактивной справки библиотеки PCOMM для Windows NT и Windows 95/98 или соответственно API-232.txt для DOS.

5.Соединительные модули (Opt8x) и

распайка разъемов

В последовательной передаче данных используются термины:

- **DTE** оборудование типа COM1/2 персонального компьютера, последовательный принтер и терминал.
- DCE оборудование типа модема.

Распайка разъёмов RS-232 Opt8A/B/C/D/S

Для Smartio C168 разработаны следующие 8-портовые RS-232 соединительные модули/кабели:

- Opt8A: RS-232 DB25 8-портовый соединительный модуль (гнезда)
- **Орt8B**: RS-232 DB25 8-портовый соединительный модуль (штекеры)
- Орt8C: кабель с 8 RS-232 DB25 разъемами
- Opt8D: кабель с 8 RS-232 DB9 разъемами
- **Opt8S**: RS-232 DB25 8-портовый соединительный модуль (гнезда) с защитой от выбросов напряжения

Далее следует описание контактов в разъеме для разных устройств:

Opt8A/S (DCE, DB25 Female)	
2 RxD 3 TxD 4 CTS 5 RTS 6 DTR 7 GND 8 DCD 20 DSR	DSR 20 DSR 20 C C C C C C C C C C C C C





Тип 1: Соединение Smartio C168 с устройством DTE.





Тип 2: Соединение Smartio C168 с устройством DCE.





Тип 3: Соединение Smartio C168 с устройством DTE по 3-х проводному интерфейсу.

Если параметр [Hardware flow control] установлен в положение "ON", вы должны соединить (или закоротить) RTS с CTS и DSR с DTR, DCD со стороны MOXA, как показано на следующих рисунках. Если параметр [Hardware flow control] установлен в положение "OFF", вы можете оставить контакты RTS, CTS, DSR, DTR, DCD открытыми.



Opt8D		PC COM2 port, Serial Printer, Terminal, or any DTE Device
Opt8D DB9 Male		DTE Device DB25 Male
RxD	2 2	TxD
TxD	3 3	RxD
GND	5 7	GND
RTS	7 4	RTS
CTS	8 5	CTS
DTR	4 6	DTR
DSR	6 20	DSR
DCD	1 8	DCD

Распайка разъёмов RS-422 для Opt8J/F/Z

Для Smartio C168 разработаны следующие соединительные модули RS-422:

- **Орt8J**: Соединительный модуль с 8 гнездами DB25. Установите переключатель в позицию **OFF** (RS-422) для нужного порта(ов).
- **Орt8F**: Соединительный модуль с 8 гнездами DB25 и с оптической изоляцией (500V).
- **Орt8Z**: Соединительный модуль с 8 гнездами RS-422 DB25, но без оптической изоляции.

RS-422 Pinouts for Opt8J/F/Z:

Opt8J/F/Z			13 RTS-(A)
2 RxD+(B) 3 TxD+(B) 14 RxD-(A) 16 TxD-(A) 7 GND 4 CTS+(B) 5 RTS+(B) 13 RTS-(A) 19 CTS-(A)	Opt8J only	CTS-(A) 19 TxD-(A) 16 - RxD-(A) 14 -	7 GND 5 RTS+(B) 4 CTS+(B) 3 TxD+(B) 2 RxD+(B)

Длина линии RS-422 может достигать 4000 футов (1200 метров). Эти модули нуждаются во внешнем источнике питания (5V DC). В комплекте поставляется источник питания на напряжение 110V или 220V AC.

Далее приводятся основные схемы включения для RS-422:



Opt8J	with	Hand	Ishaking
-------	------	------	----------

	OptJ	Устрой	іство	RS-422
3	TxD+(B)		RxD+	(B)
16	TxD-(A)		RxD-((A)
2	RxD+(B)		TxD+	(B)
14	RxD-(A)		TxD-(A)
7	GND		GND	
5	RTS+(B)		CTS+	·(B)
13	RTS-(A)		CTS-((A)
4	CTS+(B)		RTS+	·(B)
19	CTS-(A)		RTS-((A)

Распайка разъёма RS-485 для Opt8J

Для плат серии Smartio C168 разработан следующий соединительный модуль RS-485:

Орt8J: Соединительный модуль RS-422/485 с 8 гнездами DB25. Установите переключатель в позицию **ON** (RS-485) для нужного порта(ов).

Opt8J поддерживает только 2-х проводную полудуплексую RS-485 связь. Ввод/вывод данных осуществляется с помощью одних и тех же контактов в зависимости от сигнала RTS.

RS-485 Pinouts for Opt8J:

_		
\mathbf{a}	~ 40	
U	DIO.	
-		~

3

16

7

3	Data+(B)
7	GND
16	Data-(A)



Multidrop RS-485 Half-duplex Point-to-point RS-485 Half-duplex Opt8J Устройство Opt8J Устройство **RS-422** Master RS-485 (1) Slave 3 Data+(B)-----Data+(B) _ Data+(B) — Data+(B) 16 Data-(A) Data-(A) Data-(A) _ Data-(A) GND 7 GND _____ GND GND Устройство RS-485 (n) Slave Data+(B)

Для ознакомления с подробностями программирования Opt8J RS-485 см. раздел "Программирование RS-485" главы "Программное обеспечение".

RS-422/485 Согласование импедансов

Data-(A)

_ GND

Для последовательной связи RS-422/485, когда электрический сигнал перемещается в линии передачи через соединения с разными сопротивлениями, несоответствие импедансов иногда становится причиной возникновения отраженного сигнала. Отраженный сигнал может вызвать искажение, которое приведет к возникновению ошибок связи. Решение заключается в том, чтобы согласовать импедансы на разных концах линии с помощью оконечных резисторов.

Значение оконечных резисторов должно равняться волновому сопротивлению линии передачи. Резисторы должны быть добавлены **с принимающей стороны**.

	Opt8	J/F/Z	Уст	ройство	RS-422/485
	2				
	3	TXD+(B)	$\langle \! \langle \! \rangle$, RXD+(в)
	16	TxD-(A)		RxD-(/	A)
	2	RxD+(B)	\Diamond	– TxD+(В)
	14	RxD-(A)	•	TxD-(A	A)
	5	RTS+(B)		CTS+	(B)
	13	RTS-(A)	¥	- CTS-(/	A)
Только для Opt8J	4	CTS+(B)	<u></u>	- RTS+	(B)
	19	CTS-(A)		– RTS-(A)

Обратите внимание:

- \$\phi\$ оконечный резистор, устанавливаемый с принимающей стороны.
- Рекомендуемый оконечный резистор для кабеля AWG#26 100 ом.
- Рекомендуемый оконечный резистор для телефонного кабеля -600 ом.

6. Решение проблем

Далее рассматриваются наиболее распространенные проблемы, возникающие при работе с платой серии Smartio C168H и возможные пути их решения. Если проблема не решится одним из описанных ниже способов, то обратитесь за помощью к вашему дилеру или MOXA. Для осуществления максимально быстрой технической поддержки, перешлите вашему дилеру **"Отчет о проблеме"**, содержащийся в конце руководства.

Решение общих проблем

1. В процессе инсталляции драйвера плата МОХА не обнаруживается драйвером МОХА.

Аппаратные причины и решения

- а. Плата не установлена или плохо закреплена. Пожалуйста, установите ее.
- b. Плата неправильно подключена к системе. Если это так, то переставьте плату в 16-битный слот ISA. Иногда слот, в который вставляется плата, оказывается неисправным. В этом случае, пожалуйста, попробуйте использовать другой слот.
- 2. Плата и драйвер MOXA активизированы, но передача / получение данных не осуществляется.

Аппаратные причины и решения

- а. Проверьте правильность подключения кабеля; при необходимости обратитесь к главе "Соединительные модули (Opt8x) и распайка разъемов".
- b. Кабель или плата неисправны. Для проверки Вы можете использовать другой порт, соединительный модуль или плату.
 Утилита PComm "Diagnostic" под Windows NT и Windows 95/98

также позволяет проверить работоспособность плат МОХА и состояние портов. Если сообщение диагностики показывает ошибку, то замените соответствующий компонент.

Программные причины и решения

- а. Smartio C168H проверяет состояние линии (CTS) прежде, чем поступают данные, если в настройках или используемой программе управление RTS/CTS потоком данных установлено в позицию "Enable". Для правильного монтажа кабеля см. главу "Соединительные модули (Opt8x) и распайка разъемов"; также проверьте состояние линии подозрительного порта, используя для диагностики светодиодные индикаторы рядом с разъёмом.
- b. Возможно, приложение, управляющее платой, написано неправильно согласно соответствующему API операционной системы. Для проверки установите заведомо работоспособное приложение или утилиту, поставляемую MOXA, например, PComm "Terminal Emulation" или "HyperTerminal" под Windows NT и Windows 95/98..

3. Почему утилита IO-IRQ под DOS не может добавить плату в конфигурацию?

В основе этой проблемы может лежать несколько причин:

- а. Пользователь не знает или забыл САР адрес. Смотрите проблему **4**, где будет указано ее решение.
- b. САР адрес платы конфликтует с адресами ввода-вывода других плат. Пожалуйста, измените адреса ввода-вывода других плат, чтобы устранить конфликт.
- с. Плата Smartio C168 установлена в неправильный или плохой слот. Переставьте ее в исправный слот ISA.
- d. Плата Smartio C168 неисправна. Необходим ремонт.

Если установленные платы имеют по умолчанию САР адрес 0x180, адрес ввода-вывода первого порта, то для устранения конфликта можно сделать следующее:

- а. Установите перемычку JP1 в левом верхнем углу платы. При этом CAP адрес примет значение 0x700.
- b. Измените адреса ввода-вывода существующих плат.

4. Что делать, если пользователь не знает или забыл САР адрес платы Smartio C168?

Так как плата Smartio C168 не имеет переключателей и перемычек, то конфигурирование параметров осуществляется только в утилите lo-irq.exe под DOS.

Чтобы настроить плату, вам необходимо знать САР адрес платы, т. к. через этот канал утилита lo-irq.exe осуществаляет доступ к аппаратным установкам платы.

Далее следуют инструкции, как поступить, если пользователю не известен САР адрес.

Шar 1	Выключите компьютер.	
Шar 2	Установите на плату перемычку.	Install V piumper

	Включите компьютер. Теперь САР адрес	
Шar 3	имеет значение 0хА700.	
Шаг 4	Запустите утилиту lo-irq под DOS.	
Шаг 5	Введите САР адрес, чтобы сделать плату Введите САР адрес в шестнадцатиричи	доступной. ной форме:: А700.
Шar 6	Теперь вы увидите предыдущие аппаратн Теперь вы можете их изменить. Запомни	ые настройки платы. ume CAP адрес.
Шаг 7	Выйдите из утилиты IO-IRQ.	
Шаг 8	Выключите компьютер.	
Шar 9	Снимите с платы перемычку.	Remove V Jumper
Шаг 10	Включите компьютер.	

Windows NT

Этот раздел предлагает варианты решения проблем, возникающих под Windows NT. Для решения общих проблем, см. предыдущий раздел "Решение общих проблем".

 После перезагрузки системы в файле регистрации событий появляется сообщение "Another driver in the system which did not report its resources, has already claimed the interrupt used by xxx.).

Это свидетельствует о том, что плата МОХА обнаружена, но присвоенное ей IRQ конфликтует с другим устройством. В этом случае сначала проверьте установки BIOS, а затем задайте значение доступного IRQ.

2. После системной перезагрузки в файле регистрации появляется сообщение об ошибке "Cannot find any configured MOXA Smartio/Industio series board!"

- а. Некоторые сетевые платы конфликтуют с нашей платой.
 Пожалуйста, избегайте использования адреса ввода-вывода
 0x300 для других плат.
- b. Проверьте аппаратные настройки платы Smartio C168 в утилите lo-irq.exe. Затем необходимо проверить соответствие аппаратных настроек, включая адреса ввода-вывода для каждого порта, вектор прерывания, IRQ, с программными настройками драйвера.
- с. Адрес ввода-вывода может конфликтовать с настройками других устройств. Задайте другое значение, к примеру, адрес ввода-вывода 0х280, вектор прерывания: 0х2С0.
- d. Плата неправильно установлена на плате. Убедитесь, что плата стоит в соответствующем слоте.
- е. Слот, в котором установлена плата, неисправен. В этом случае следует переставить плату в другой исправный слот.

f. Плата неисправна.

3. Номера СОМ платы Smartio С168Н и другого устройства конфликтуют между собой.

Номера СОМ разных плат конфликтуют. Измените номер СОМ в настройках платы МОХА.

4. Нестабильная работа системы Windows NT (синий экран).

Возможная причина - конфликт IRQ или памяти с другими ISA адаптерами типа плат LAN и SCSI или системой BIOS. Для разрешения ситуации, пожалуйста, обратитесь к соответствующей проблеме в предыдущем разделе "Решение общих проблем".

Windows 95/98

Этот раздел помогает решить проблемы, возникающие в системе Windows 95/98. Для решения общих проблем, см. предыдущий раздел "Решение общих проблем".

- Система не может обнаружить плату Smartio C168H board! После перезапуска система появляется сообщение об ошибке "Smartio C168 Series (CAP=0x0180, port 1=COM3): Board is not found".
 - а. Некоторые сетевые платы конфликтуют с нашей платой.
 Пожалуйста, избегайте использования адреса ввода-вывода
 0x300 для других плат.
 - b. Проверьте аппаратные настройки платы Smartio C168 в утилите lo-irq.exe. Затем необходимо проверить соответствие аппаратных настроек, включая адреса ввода-вывода для каждого порта, вектор прерывания, IRQ, с программными настройками драйвера.

- с. Адрес ввода-вывода может конфликтовать с настройками других устройств. Задайте другое значение, к примеру, адрес ввода-вывода 0х280, вектор прерывания: 0х2С0.
- d. Плата неправильно установлена на плате. Убедитесь, что плата стоит в соответствующем слоте.
- e. Слот, в котором установлена плата, неисправен. В этом случае следует переставить плату в другой исправный слот.
- f. Плата неисправна.

DOS

Этот раздел помогает решить проблемы, возникающие в системе DOS. Для решения общих проблем, см. предыдущий раздел "Решение общих проблем".

1. После загрузки драйвера SER-DRV.EXE появляется ошибка "None serial port found!".

- а. Убедитесь, что используете правильный драйвер.
- Б. Проверьте, установлена ли плата в соответствующий ISA/EISA слот.
- с. Проверьте соответствие аппаратных и программных настроек платы.

UNIX

Этот раздел помогает решить проблемы, возникающие в системе UNIX. Для решения общих проблем, см. предыдущий раздел "Решение общих проблем".

1. Когда в системе используется несколько портов TTY, могут появляться сообщения о следующих ошибках: "Time out table overflow", "File table overflow", "Region table overflow".

Вышеупомянутые ошибки подразумевают, что системных ресурсов не достаточно. Вы должны настроить параметры ядра на большие значения и перекомпилировать ядро. Чтобы узнать подробности настройки параметров и компилирования ядра, обратитесь к справочнику по системе UNIX.

"Time out table overflow":	слишком маленький параметр NCALL.
"File table overflow":	слишком маленький параметр NFILE
	или NINODE.
"Region table overflow":	слишком маленький параметр
	NREGION или NPROC.

2. Перекомпилированное ядро не загружается.

Драйвер С168 неправильно встроен в новое ядро.

- а. Пожалуйста, используйте последнюю рабочую копию ядра, чтобы загрузиться снова. Резервная копия ядра: /unix.moxa для SCO UNIX и /stand/unix.moxa для UNIX SVR4.2.
- b. Затем удалите драйвер С168. Для удаления драйвера обратитесь к разделу "UNIX" главы "Инсталляция драйвера".
- с. Установите драйвер С168 еще раз.
Приложение. Техническая информация

Спецификация

*	Интерфейс с компьютером:	16-разрядный ISA (EISA совместимый)			
*	Число портов:	8			
*	Адреса ввода-вывода:	0x0000~0xFFFF			
*	IRQ:	2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15			
*	Количество бит данных:	5, 6, 7, 8			
*	Количество стоп-бит:	1, 1.5, 2			
*	Четность:	none, even, odd, space, mark			
*	Контроллер UART:	8			
*	Скорость (bps.):	50 ~ 921.6K			
*	Разъёмы:	8 X DB25 (штекер/гнездо)			
*	Используемые сигналы:	RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR,			
		DCD, GND			
		RS-422: TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),			
		GND; (Opt8J: RTS+(B), RTS-(A),CTS+(B),			
		CTS-(A))			
		RS-485: Data+(B), Data-(A), GND			
*	Защита от выбросов:	max 2000V (C168HS)			
*	Рабочая температура:	0 ~ 55° C			
*	Потребляемые токи:	180mA max. (+5V), 110mA max. (+12V),			
		160mA max. (-12V)			
*	Габариты:	157mm X 93mm			
*	Операционные системы:	см. ниже список драйверов поддержки.			

Серия Smartio C168

Windows NT	+
Windows 95/98	+
DOS	+
SCO UNIX/OpenServer	+
UNIX SVR4.2	+
LINUX	R
SCO XENIX	С
QNX	С
FreeBSD	С

- + : драйвер МОХА поставляется с изделием
- R: драйвер МОХА поставляется после запроса
- С: драйвер поддерживается операционной системой

Обратите внимание: вы всегда можете скачать последнюю версию драйвера с FTP сервера MOXA

UART 16C550C

Микросхема UART **16C550C** является интеллектуальным асинхронным контроллером, способным к поддержке одного полнодуплексного канала, который может передавать и принимать данные со скоростью до **921.6 Кbps** одновременно. Чтобы повысить максимальную производительность, в нем реализованы специальные интегрированные возможности FIFO и аппаратный контроль потока, уменьшающие число прерываний на центральном процессоре платы и предотвращающие любую потенциальную потерю данных.

Карта адресов ввода-вывода

Ниже приводится таблица адресов ввода-вывода, которые необходимо учитывать при настройке портов платы Smartio C168 во избежание возникновения конфликтов.

I/O Address	Device
000-01F	DMA controller 1
020-03F	Interrupt controller
040-05F	Timer
060-06F	Keyboard
070-07F	Real-time clock DMA controller 1
080-09F	DMA page register
0A0-0BF	Interrupt controller 2
0C0-0DF	DMA controller
0F0-0FF	Math coprocessor
100-1EF	Not usable
1F0-1F8	Fixed disk
200-207	Game I/O
278-27F	Parallel printer port 2 (LP2:)
2F8-2FF	Serial Port 2 (COM2:)
300-31F	Prototype card
360-36F	Reserved
378-37F	Parallel printer port 1 (LP1:)
3B0-3BF	Monochrome display
3C0-3CF	Reserved
3D0-3DF	Color graphics display
3F0-3F7	Diskette controller
3F8-3FF	Serial port 1 (COM 1:)

Контакты разъема DB62

№ контакта	Сигнал	№ контакта	Сигнал	№ контакта	Сигнал
1	TxD1	22	RxD1	43	CTS1
2	DTR1	23	DSR1	44	RTS1
		24	DCD1	45	GND
3	RxD2	25	TxD2	46	CTS2
4	DSR2	26	DTR2	47	RTS2
5	DCD2				
6	TxD3	27	RxD3	48	CTS3
7	DTR3	28	DSR3	49	RTS3
		29	DCD3	50	GND
8	RxD4	30	TxD4	51	CTS4
9	DSR4	31	DTR4	52	RTS4
10	DCD4	32	GND		
11	RxD5	33	TxD5	53	CTS5
12	DSR5	34	DTR5	54	RTS5
13	DCD5			55	GND
14	TxD6	35	RxD6	56	CTS6
15	DTR6	36	DSR6	57	RTS6
		37	DCD6	58	GND
16	RxD7	38	TxD7	59	CTS7
17	DSR7	39	DTR7	60	RTS7
18	DCD7	40	GND		
19	RxD8	41	TxD8	61	CTS8
20	DSR8	42	DTR8	62	RTS8
21	DCD8				

Далее следует распайка контактов разъема DB62 на задней планке.

Отчет о неисправностях

Серия Smartio C168

Имя Заказчика									
Компания:									
Телефон:				экс:					
Электронная почта:				та:					
 Изделие МОХА: О Серия Smartio C168 Модель: О С168Н О С168НS Серийный номер Версия драйвера МОХА: Аппаратные параметры настройки МОХА: 3.1. Пожалуйста, укажите аппаратную конфигурацию IO-IRQ.EXE под DOS или Windows 95/98 DOS Promt. 									
Порт	1	2	3	4	5	6	7	8	
Адрес ввода-вывода									
IRQ									
Вектор прерывания: Скорость:(High/Normal)									
3.2. Перемычка JP1: о открыта о закрыта									
4. Операционная система: O Windows 95			. (O Windows 98					
	O Windows NT 3.51		3.51 (O Windows NT 4.0					
O DOS			(2 UNIX	ОД	О Другие			
5. Персональный компьютер: Изготовитель				Модель					
6. Процессор : Скорость МГЦ, Изготовитель, Модель									
7. BIOS: Изготовитель, Версия									
8. Описание проблемы: пожалуйста, максимально подробно опишите имеющиеся симптомы,									
включая сообщения об ошибках. Мы будем следовать вашему описанию, чтобы воспроизвести									
проблему.									

О Плата не найдена. О Плата найдена, но не может передавать данные.

О Данные передаются, но теряются. О Данные передаются, но с искажениями.

О Другие варианты. Рекомендуется сделать детальное описание сообщений об ошибках:

Процедура возвращения

Для ремонта, обмена или возврата изделия, Вы должны:

- Предъявить гарантийный талон.
- Максимально подробно заполнить прилагаемую анкету.
- Получить расписку о получении товара от коммерческого представителя или дилера.
- Тщательно упаковать изделие в неэлектризующийся пакет и с предоплатой переслать его дилеру.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: mxk@nt-rt.ru || www.moxa.nt-rt.ru Acтана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52 Владивосток: (423)249-28-31 Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73 Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06 Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48 Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62 Киров: (8332)68-02-04 Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81 Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93 Набережные Челны: (8552)20-53-41 Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81 Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42 Оренбург: (3532)37-68-04 Пенза: (8412)22-31-16 Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15 Рязань: (4912)46-61-64 Самара: (846)206-03-16 Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78 Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31 Ставрополь: (8652)20-65-13 Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53 Тула: (4872)74-02-29 Тюмень: (3452)66-21-18 Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск: (351)202-03-61 Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93